



Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет енергетики, робототехніки та комп’ютерних  
технологій

Кафедра електромеханіки, робототехніки, біомедичної  
інженерії та електротехніки

## МЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА МОНІТОРИНГ

### Конспект лекцій

для здобувачів першого (бакалавського) рівня вищої освіти денної та  
(заочної) форми навчання, спеціальності  
**163 «Біомедична інженерія»**

Харків  
2023

Міністерство освіти і науки України  
ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
Факультет енергетики, робототехніки та комп’ютерних технологій  
Кафедра електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та  
електротехніки

## МЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА МОНІТОРИНГ

### Конспект лекцій

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та (заочної)  
форми навчання, спеціальності  
163 «Біомедична інженерія»

Затверджено  
рішенням Науково-методичної  
ради факультету ЕРКТ  
Протокол № 1 від 20 жовтня 2022 р.

Харків  
2023

УДК 615.47+57.08

О 75

Схвалено

на засіданні кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії  
та електротехніки

Протокол № 1

від 31 серпня 2022 р.

**Рецензент:**

**O.M. Moroz**, д-р тех. наук, проф. кафедри електропостачання та енергетичного  
менеджменту Державний біотехнологічний університет.

О 75 Медична електроніка та моніторинг: конспект лекцій для здобувачів  
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної (заочної) форми навч.,  
спец. 163 «Біомедична інженерія» / Державний біотехнологічний університет;  
уклад.: Н.Г. Косуліна, М.О. Чорна, В.В. Сухін. – Харків: [б. в.], 2023. – 60 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Медична електроніка та моніторинг»,  
розроблено відповідно до навчальної програми. Видання включає: структуру  
пояснювальної записки, вимоги до її оформлення, методи реєстрації  
біопотенціалів і підвищення завадостійкості, пристрой фільтрації сигналів,  
розрахункову частину проекту, варіанти завдань курсового проекту, літературу  
та додатки.

Видання призначено здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої  
освіти денної та (заочної) форми навчання, спеціальності 163 «Біомедична  
інженерія».

УДК 615.47+57.08

**Відповідальний за випуск: М. О. Чорна, к.т.н., доцент.**

© Н.Г. Косуліна, 2023

© М.О. Чорна, 2023

© В.В. Сухін, 2023

© ДБТУ, 2023

## **Зміст**

1. ВСТУП.....	5
2. Лекція 1. Медична електронна апаратура .....	7
3. Лекція 2. Вплив ультразвуку на біологічні тканини .....	10
4. Лекція 3. Застосування ультразвуку в медицині.....	17
5. Лекція 4. Медичні прилади для функціональної діагностики.....	39
6. Методичні рекомендації до виконання проекту .....	21
7. Приклади розрахунків і досліджень.....	22
8. Порядок захисту курсового проекту .....	32
9. Оцінювання.....	32
Список використаної літератури .....	35
Рекомендована література .....	35
Додаток А .....	37
Додаток Б .....	41
Додаток В .....	48
Додаток Г .....	49

## ВСТУП

Розвиток сучасних інформаційних технологій ставить нові вимоги до методів діагностування біологічних об'єктів та стимулює розвиток новітніх підходів в усіх галузях людської діяльності, в тому числі і медицині. Принципово новим рішенням є створення оптико-електронних медичних інформаційних систем, експертних систем та баз даних, стандартизації медичної інформації та ведення електронної історії хвороби, формування медичних інформаційних мереж, які основані на нових методах діагностики та обчислювальних технологіях. Значна увага приділяється розробленню високоефективних неінвазивних методів дослідження, що використовуватимуться в системах медичної діагностики.

Приступаючи до вивчення невідомого біологічного об'єкта або явища, дослідник прагне одержати найбільш повну й достовірну інформацію. Для цього йому доводиться використовувати різні методи й способи отримання інформації про об'єкт. Ефективність отримання цієї інформації залежить від знання експериментатором методів досліджень й уміння їх застосувати в залежності з поставленою задачею.

Стан біологічної системи описується комплексом медико-біологічних показників, тобто групами фізичних, біохімічних, психологічних параметрів, обумовлених у процесі досліджень.

Метод дослідження - це спосіб отримання цільової інформації, заснований на якісному або кількісному зв'язку властивостей біосистеми з вимірювальними параметрами, що характеризують ці властивості. Для реалізації методу дослідження необхідне виконання наступних умов:

- кількісний або якісний опис зв'язку властивостей біосистеми (медико-біологічних показників);
- алгоритм проведення вимірювань;
- наявність технічних засобів проведення дослідження;
- наявність алгоритму й засобів обробки отриманої інформації.

В залежності від конкретного методу дослідження деякі з перерахованих умов можуть займати основне значення, а деякі - зовсім можуть бути відсутні. Більшість методів діагностики й досліджень засновані на застосуванні фізичних принципів й ідей. Тому в рамках статті передбачається така послідовність розгляду кожного методу:

- використовуване фізичне явище або процес;
- вимірюваний фізичний параметр;
- біологічні процеси, що характеризуються цим параметром;
- медична значимість методу;
- кількісні або якісні співвідношення для прикладів діагностики, що знайшли широке застосування в клінічній практиці.

Реалізація методу дослідження являє собою біотехнічну систему (апарат) - сукупність біологічних і технічних елементів, що виконують єдину цільову функцію визначення медико-біологічних параметрів.

Існує кілька класифікацій методів досліджень: за видом живого організму, за типом функціональних систем або органів, за видом захворювання, за типом діагностичних апаратур.

## **Лекція 1. Медична електронна апаратура**

Медична електронна апаратура являє собою сукупність електронних пристройів для вирішення медико-біологічних задач.

Діагностичні системи призначені для:

1. Отримання інформації відбуваються в організмах і протезах.
2. Для отримання інформації про стан навколошнього середовища.
3. Для медико-біологічних лабораторних досліджень.

Лікувальна апаратура призначена для впливу на організм різними фізичними факторами: ультразвуком, електричними і електромагнітними полями, електричним струмом.

Основні елементи діагностичних електронних систем:

Біологічний об'єкт

- Пристрій знімання медичної інформації (ПЗМІ);
- Пристрої посилення медичної інформації (ППМІ);
- Засоби отримання медичної інформації (ЗОМІ);
- Пристрій відображення або реєстрації медичної інформації (Ворм);
- Пристрій обробки медичної інформації (ПОМІ).

Класифікація електродів для знімання біоелектричних сигналів:

1. По виду реєстрування сигналу (ЕКГ, ЕМГ, ЕЕГ).
2. За матеріалом (металеві, вугільні, скляні).
3. По конструкції (плоскі, голчасті, багатоточкові).
4. По площі.
5. За призначенням (для короткочасного застосування в кабінетах функціональної діагностики, для тривалого спостереження в палатах інтенсивної терапії, для використання на рухомих об'єктах, наприклад, спортивна медицина, для екстреного застосування в умовах швидкої допомоги).
6. За місцем розташування (поверхневі, вколоюючі).

Датчики - це ПЗМІ, які своїм чутливим елементом реагують на вплив вимірюваної величини і здійснюють перетворення цього впливу в форму подальшого посилення, реєстрації, обробки (як правило, в електричні сигнали).

Активні датчики - під дією вимірюваного сигналу генерують пропорційний йому електричний сигнал (напруга або струм). Джерело напруги не потрібно.

Види генераторних (активних) датчиків:

1. Термоелектричний. являє собою два спаяних між собою провідника різного матеріалу. В один з провідників підключається вимірювальний прилад, який вимірює напругу або струм. Різні температури спаю, у одного з спаїв температура завжди залишається постійною. Коли температури однакові, то ЕРС не виникає і струм відсутній. Як тільки температура другого спаю починає відрізнятися від іншого температури, виникає струм в ланцюзі. Напруга і сила струму в ланцюзі пропорційна різниці температур спаю.

2. Індукційний. Котушка індуктивності, кінці витків котушки підключені до приладів. При переміщенні магніту щодо котушки, на витках котушки виникає ЕРС. А по самій котушки тече електричний струм. Принцип роботи - електромагнітна індукція.

3. П'єзоелектричний. Основний елемент п'єзоелемент - це кварцова пластинка, яка генерує на своїх поверхнях протилежні заряди.

4. Фотоелектричний. Виробляє фотоелектрика (електрика під дією світла, фотонів). Найпростіший вид датчика. коли використовуються два напівпровідника з різною провідністю і при висвітленні такого провідника відбувається поділ зарядів на лінії контактів напівпровідників.

Пасивні датчики - під впливом вимірюваного сигналу змінюють якийсь свій параметр. Пасивні датчики являють собою ланцюг, в яку входять:

1. Джерело постійної або змінної напруги;
2. Вимірювальний прилад;
3. Резистор, ємність або індуктивність, опір яких змінюється пропорційно зміні неелектричних сигналів.

ПЗМІ - це пристрій для отримання сигналів, пов'язаних з явищами і процесами, що відбуваються в біологічних системах і навколошньому середовищі.

Пристрій знімання безпосередньо контактує з біологічним об'єктом.

Основні вимоги пред'являються ПЗМІ:

1. Мінімум спотворення корисного сигналу.
2. Максимальний перешкодозахист.
3. Зручність розміщення в необхідному для вимірювання місці.
4. Відсутність подразнюючої дії.
5. Можливість багаторазового використання і стерилізації без зміни характеристик.

Класифікація ПЗМІ:

1. Електроди.
2. Датчики.

Біоуправлююча:

1. Активні (Генераторні).
  - П'єзоелектричні.
  - Термоелектричні.
  - Індукційні.
  - Фотоелектричні.
2. Пасивні (Параметричні).
  - Ємнісні.
  - Реостатні.
  - Контактні.
  - Індуктивні.

## Енергетичні

Електроди - це провідники спец. форми, призначені для знімання електричних сигналів реально існуючих в організмі.

Електроди використовується так само і для підведення до організму зовнішнього електромагнітного впливу.

У резистивного датчика основний елемент - резистор, у ємнісних - ємність, у індуктивного - котушка індуктивності, у контактного - ключ.

Метрологічні характеристики датчика:

1. Чутливість - зміна вихідного сигналу при зміні входного на одиницю. Наприклад: при зміні на 5 градусів, ЕРС змінилося на 5 мілівольт. Вихідний - сигнал напруги, входний - то, що вимірюється.

2. Межа чутливості - мінімальне значення входного сигналу, яке можна зареєструвати за допомогою датчика.

3. Динамічний діапазон - діапазон від мінімального до максимального значення, реєстрований датчиком.

4. Похибка - різниця між вимірюваним і дійсним значенням величини. (в %)

5. Час реакції (інерційність) - показує, на скільки величина вихідного сигналу датчика відстає за часом (по фазі) від входного.

## **Лекція 2. Вплив ультразвуку на біологічні тканини**

### **2.1. Вплив ультразвуку на біологічні клітини**

Клітина представляє з себе мінімальний біологічний об'єкт, можна сказати, біологічний атом, всі тканини і органи живого організму складаються з різних клітин.

Незважаючи на величезну різноманітність різних видів клітин, у всіх них можна виділити багато спільних рис. Перш за все, це загальна: будь-яка клітина складається з деякого вмісту, відокремленого від зовнішнього середовища клітинної мембрanoю - тонким шаром макромолекул, що захищає клітину і забезпечує її обмін з зовнішнім світом. Поверхня мембрани не є суцільною, у ній є чимало каналів, що забезпечують пропускання різних речовин - в основному, іонів легких металів. Різні органічні сполуки, розташовані на зовнішній поверхні мембрани, необхідні для регулювання провідності каналів і всього процесу життєдіяльності клітини. Усередині клітини в деякому розчині, званому цитоплазмою, розташовуються різні органели - складні комплекси, що виконують кожен свою функцію. Серед них найважливішими є ядро і ядерце клітини, вакуолі, комплекс Гольджі та інші. Тільки правильна злагоджена робота всіх органоїдів забезпечує нормальне функціонування клітини як цілого. Для цього необхідно підтримувати певний склад цитоплазми, концентрації різних речовин в її розчині повинні знаходитися в деяких допустимих межах.

Тепер розглянемо власне вплив ультразвуку на окремі біологічні клітини, що знаходяться в підвищенному стані в будь-якому розчині. Ідеальний об'єкт для вивчення даного явища - одноклітинні організми в природному середовищі існування, так само у вигляді окремих клітин у сусpenзії існують, наприклад, еритроцити в крові людини і деякі інші клітини. Вплив ультразвуку на популяції клітин - наприклад, на живі тканини і органи, - питання набагато складніше, тому що в популяції клітини взаємодіють один з одним, що може призводити до неочевидних результатів.

Потужний, особливо низькочастотний ультразвук здатний механічно розривати клітинні мембрани, що призводить до порушення цілісності і загибелі клітин. Дія ультразвуку може призводити до істотної зміни механічних, електричних та інших властивостей клітинних мембран. Опромінення ультразвуком може призводити до порушення внутрішнього складу клітин і зміни концентрацій речовин, розчинених в цитоплазмі. При тривалому впливі ультразвуку наслідки залишаються протягом деякого часу після припинення опромінення, і нормальна життєдіяльність клітини може не відновитися протягом декількох хвилин, годин або навіть днів.

Зупинимося докладніше на кожному з перерахованих ефектів окремо. Розрив клітинних мембран і порушення механічної цілісності клітин - мабуть, найбільш очевидне з можливих наслідків ультразвукового опромінення. При проходженні в середовищі існування клітин акустичної хвилі в ній створюються змінні в часі механічні напруги, і якщо їх амплітуда досить висока, клітина може просто не витримати такого сильного впливу, її мембра

розірветься. Особливо небезпечний для клітин низькочастотний ультразвук. Однак навіть при низьких частотах механічне пошкодження і загибель клітин відбуваються лише при досить високих інтенсивностях ультразвуку, істотно перевищують фізіологічні дози.

Зміна властивостей мембрани під дією ультразвуку обумовлено здебільшого «відривом» потужним випромінюванням макромолекул і молекулярних комплексів з зовнішньої поверхні мембрани. Відірвані з'єднання розчиняються в навколошньому середовищі і можуть знову «повернутися» на своє колишнє місце через деякий час після припинення ультразвукового впливу. Залишившись без важливих складових, мембральні канали сильно змінюють свою провідність і інші властивості, мембра на функціонує аномально.

У деяких клітинах під дією ультразвуку спостерігається генерація мембраною електричного потенціалу дії. Це вимушене порушення пов'язане з описаним вище зміною електричних властивостей мембрани.

Наступне важливий наслідок дії ультразвуку - зміна концентрації різних речовин в складі цитоплазми. Як було сказано вище, клітина - замкнута система, вона постійно перебуває в обміні речовиною і енергією з навколошнім середовищем.

Так, кожна речовина, розчинена в цитоплазмі, постійно витікає з клітини по мембраним каналах і, з іншого боку, надходить назад в клітину з навколошнього середовища по ним же. Рівноважна концентрація визначається, як правило, рівновагою цих двох процесів. У найпростішому наближенні можна вважати, що потікожної речовини складається з двох складових:

$$j = j_{mem} + j_{diff},$$

де  $j_{mem}$  – струм через мембраний канали, визначається тільки властивостями мембрани, а  $j_{diff}$  – дифузний струм, який визначається рівнянням дифузії:

$$j_{diff} = D (C_{in} - C_{out}) / h,$$

де  $D$  – коефіцієнт дифузії,  $h$  – товщина мембрани,  $C_{in}$  і  $C_{out}$  – концентрації речовини відповідно всередині і поза клітиною. При досить потужному ультразвуку можуть змінюватися, як було сказано вище, властивості мембрани, тобто величини  $j_{mem}$  і  $D$ . Це, очевидно, призведе до зміни рівноважної концентрації речовини всередині клітини. Але і менш інтенсивний ультразвук може призводити до того ж результату. Це відбувається з наступних причин: акустична хвиля створює міковіхрі в навколошньому клітинному середовищі, забезпечуючи ефективне перемішування розчину. Якщо до впливу ультразвукового випромінювання клітину оточував деякий примембраний шар, в якому через дифузію концентрація речовин була більше до внутрішньоклітинної. Перемішування знищує цей шар і вирівнює концентрації

речовин у всьому розчині, що збільшує  $j_{diff}$ . Таким чином, вплив ультразвуку наближає концентрацію речовин в цитоплазмі, особливо іонів легких металів, до їх концентрації поза клітиною.

Це робить клітину більш залежною від складу зовнішнього середовища, а також може порушити внутрішні процеси життєдіяльності.

Порушення внутрішнього складу клітини і, як наслідок, процесів її життєдіяльності, є найбільш глибокою і довгостроковою зміною.

Наслідки такого роду можуть залишатися в силі після декількох годин, а то й днів після закінчення впливу ультразвуку.

Отже, ми розглянули можливі наслідки дії ультразвуку на окремі біологічні клітини. У міру зменшення інтенсивності ультразвуку ці наслідки можна впорядкувати таким чином: порушення цілісності клітини - зміна властивостей мембрани - зміна концентрацій речовин в цитоплазмі - порушення життєдіяльності. При наявності більш ранніх в цьому списку симptomів наступні теж, очевидно, присутні.

Коротко торкнемося основних відмінностей, що виявляються при опроміненні не окремих клітин, а клітинних популяцій - тканин і органів. По-перше, ультразвукове опромінення сповільнює ріст і поділ клітин, що загальмовує життєдіяльність і розвиток популяції. По-друге, негативний вплив ультразвуку на окремі клітини компенсується включенням деяких біологічних механізмів «взаємовиручки», які послаблюють його наслідки.

## 2.2. Швидкість і теплові ефекти ультразвуку

З точки зору фізики ультразвуку тканини людського тіла близькі за своїми властивостями рідкому середовищу, тому тиск на них ультразвукової хвилі може бути описано як сила, що діє на рідину. Звукові хвилі є механічними за своєю природою, так як в основі їх лежить зміщення частинок пружного середовища від точки рівноваги. Саме за рахунок пружності і відбувається передача звукової енергії через тканину. Швидкість поширення ультразвуку залежить, перш за все, від пружності і від щільності тканини. Чим більше щільність матеріалу, тим повільніше повинні поширюватися в ньому (при однаковій пружності) ультразвукові хвилі. Але до цього фізичного параметру слід підходити з обережністю. Швидкість звуку при проходженні його через різні середовища біологічного організму може бути різною. У таблиці 2.1 представлена швидкості поширення ультразвуку в різних середовищах

Таблиця 2.1

Матеріал	Швидкість звуку (м/с)
М'які тканини (в середньому)	1540
Головний мозок	1541
Жир	1450
Печінка	1549
Нирка	1561
М'язи	1585
Кістки черепа	4080

### 2.3. Загасання і поглинання ультразвуку в біотканинах

Середовище, в якому поширюється ультразвук, вступає у взаємодію зі звуком, що проходить через нього енергією і частина її поглинається. Переважна частина поглиненої енергії перетворюється в тепло, менша частина викликає в передавальній речовині незворотні структурні зміни. Поглинання є результатом тертя часток одна по одній, в різних середовищах воно різне. Поглинання залежить також від частоти ультразвукових коливань. Теоретично, поглинання пропорційно квадрату частоти. Величину поглинання можна характеризувати коефіцієнтом поглинання, який показує, як змінюється інтенсивність ультразвуку в середовищі що опромінюються. З ростом частоти вона збільшується.

Інтенсивність ультразвукових коливань в середовищі зменшується за експоненціальним законом. Цей процес обумовлений внутрішнім тертям, тепlopровідністю поглинаючого середовища і його структурою. Його орієнтовно характеризує величина поглинаючого шару, яка показує на якій глибині інтенсивність коливань зменшується в два рази (точніше в 2,718 рази або на 37%). При частоті, рівній 0,8 МГц середні величини поглинаючого шару для деяких тканин такі: жирова тканина - 6,8 см; м'язова - 3,6 см; жирова і м'язова тканини разом - 4,9 см. Зі збільшенням частоти ультразвуку величина поглинаючого шару зменшується. Так при частоті, рівній 2,4 МГц, інтенсивність ультразвуку, що проходить через жирову і м'язову тканини, зменшується в два рази на глибині 1,5 см. Представлені залежності коефіцієнтів загасання звуку від частоти в різних тканинах і біологічних рідинах. Теоретична частотна залежність затухання звуку в деяких м'яких тканинах та інших біологічних середовищах дається виразом  $\mu = bf$ . Було отримано, що

показник ступеня т в даному виразі пов'язаний з можливими відносними вкладами різних механізмів загасання.

Залежності коефіцієнтів загасання звуку від частоти в різних тканинах і біологічних рідинах. 1-легені; 2-кістки черепа; 3-сухожилля; 4-шкіра; 5-молочна залоза; 6-скелетні м'язи при поширенні звуку паралельно волокнам; 7-фіксована серцевий м'яз на частоті 100 МГц; 8-мозок дорослої людини; 9-печінку на частотах 1-10 МГц; 10-печінку на частоті 100 МГц; 11-нирка на частотах 100 і 220 МГц; 12-селезінка; 13-насінники; 14-мозок дитини; 15-цільна кров; 16-кістозна рідина молочної залози (9,4% -ний білковий розчин); 17-плаза крові; 18-10% -ний раствор гемоглобіну при температурі 25 ° С; 19-діапазон значень розчинів для амінокислот; 20-вода.

Як видно, для більшості м'яких тканин і біологічних рідин людського організму значення  $b$  близькі до одиниці. Експериментальні дослідження показали, що для деяких тканин ці значення залишаються незмінними в досить широкому частотному діапазоні аж до тих частот, на яких істотну роль починає грати поглинання в воді. У більшості м'яких тканин на частотах, що перевищують 3 МГц, і при температурах вище 20 ° С загасання звуку зменшується із зростанням температури пропорційно кореню квадратному з в'язкості. На підставі цього був зроблений висновок, що важливу роль в цьому процесі можуть відігравати в'язкі втрати за рахунок відносного руху. При температурах нижче 20 ° С жирова тканіна, а також і інші тканини характеризуються негативним температурним коефіцієнтом загасання, який спадає з ростом температури значно крутіше, ніж корінь квадратний з в'язкості. Представлені сумарні дані по поглинанню та загасання звуку в тканинах центральної нервової системи миші, кішки і людини.

Ізотермічні залежності параметра  $a/f^2$  від частоти для тканин центральної нервової системи.

На частотах нижче 1 МГц представлені залежності характеризують поглинання звуку в спинному мозку миші, вище 1 МГц ці графіки відповідають загасання звуку в фіксованому мозку корови. Результати для загасання в мозку кішки на частоті 4,2 МГц в інтервалі температур від 30 до 50 ° С, а також дані для мозку людини.

## 2.4. Особливості поширення ультразвуку в біологічному середовищі.

При поширенні ультразвуку в рідкому середовищі виникає зміна тиску.

Негативний тиск може призвести до утворення порожнин в місці розрідження (кавітація), а порожнину називають кавітаційною бульбашкою. Вона може утворитися в рідині при наявності в ній дрібних бульбашок повітря, які є зародковими центрами кавітації. У порожнині виникають пари рідини та повітря. У дегазованої рідини кавітація відсутня. В кавітаційних бульбашках з'являються нові поверхні, а на них в результаті великої напруги електричні заряди, які можуть сприяти утворенню іонів в рідині.

Ультразвук надає механічну дію на грубоволокнисту сполучну тканину. Доцільно застосовувати пульсову подачу ультразвуку, інтенсивність

ультразвукової хвилі підвищується, а тепловий ефект буде незначним і буде відводитися циркулюючою кров'ю. Ультразвук прискорює дифузію речовин і створює можливості вводити різні лікарські засоби через неушкоджений епідерміс (ультрофонографез). Він посилює проникність шкіри для лікарських препаратів, наприклад, гідрокортизону. Тепловий ефект залежить від поглинання ультразвуку тканинами і не дуже великий, так як тепло відводиться циркулюючої кров'ю.

Підвищення температури при проведенні процедури спочатку різке, а потім більш поступове, як і падіння температури. Тепло утворюється на кордоні підшкірної клітковини і м'язів, добре виражено в м'язовій тканині. Емульгування, роздроблення рідин і порошків, що не змішуються між собою призводить до утворення стійких дрібнодисперсних емульсій, аерозолів. Відомо, що в кавітаційних бульбашках утворюються електричні заряди, які викликають іонізацію середовища. Молекули води розщеплюються на  $H^+$  і  $OH^-$ , з'являється перекис водню, а в присутності азоту - азотні і азотисті кислоти. Можлива фіксація за допомогою ультразвуку молекулярного азоту органічними кислотами з утворенням амінокислот, які йдуть на побудову білка. Цим і пояснюється роль ультразвуку в регуляції синтезу білка. Змінюється співвідношення між клітиною і міжклітинною рідиною в сторону підвищення останньої. Запалена тканина реагує на ультразвук сильніше, ніж здорова, зменшується ацидоз, кислотність середовища зміщується в лужний бік, а значить, певною мірою відзначається протизапальний ефект. Ультразвукові хвилі інактивують ферменти, гормони, підвищують активність інсулуїну, викликають розщеплення глікогену, здійснюють деполімерізацію гіалуронової і хондроїтинсірчаної кислот, а значить, викликають гідрацію дерми. При дослідженні в біологічних об'єктах відзначено, що ультразвуковий масаж вивільняє з тканин гістаміноподібні речовини. Рефлекторна дія ультразвуку. Впливаючи на різні області тіла, ультразвук надає знеболючий, седативний ефект.

Особливо добре це видно при сегментарному впливі на певні зони по ходу нервів і судин. У м'язах під впливом акустичної енергії виникає гіперемія, гіпертермія та підвищення тонусу. З іншого боку, підвищений тонус в патологічних умовах знижується. Суть нервово-рефлекторної теорії впливу ультразвуку на організм полягає в наступному. Ультразвукові хвилі викликають роздратування нервоворецепторних пристрій в тканинах, а рефлекторна відповідь центральної нервової системи на це роздратування, що йде через вегетативну нервову систему, обумовлює терапевтичний ефект.

## 2.5. Використання біологічної дії ультразвуку.

1. Ультразвукова аутогемотерапія - зміна властивостей людської крові, що стимулює захисні системи організму працювати більш активно:  $I \sim 0.3\text{-}0.6 \text{ Вт/см}^2$ ,  $f \sim 1 \text{ МГц}$ ,  $t \sim 3\text{..}5 \text{ хв}$ .

2. Ультразвукова рефлексотерапія - вплив ультразвуку на біологічно активні точки людського організму:  $I \sim 0.05\text{-}0.2 \text{ Вт/см}^2$

3. Ультразвукові стимуляція і придушення відтворювальних функцій тварин.

Стимуляція:  $I \sim 0.1\text{-}1 \text{ Вт/см}^2$ ,  $t \sim 1..3 \text{ хв}$ . Придушення (регенеративне):  $I \sim 4 \text{ Вт/см}^2$ ,  $t \sim 10 \text{ хв}$ . Повне знепліднювання тварини:  $I > 5 \text{ Вт/см}^2$ .

4. Лікування захворювань опорно-рухового апарату за допомогою ультразвуку.

5. Відновлення сухожиль і зв'язок: ( $I \sim 0.1\text{-}1 \text{ Вт/см}^2$ ).

Знеболюючий ефект впливу ультразвуку. Фонофорез - введення лікарського препарату за рахунок впливу ультразвуку.

5. Ультразвукова терапія уражених тканин. Загоєння ран:  $I \sim 0.2\text{-}0.6 \text{ Вт/см}^2$ .

Лікування абсцесів:  $I \sim 0.1\text{-}1 \text{ Вт/см}^2$ . Прискорення течії фурункульозу:  $I \sim 0.2\text{-}1 \text{ Вт/см}^2$ .

6. Ультразвук в мамології. Стимуляція секреції молока:  $I \sim 0.2\text{-}0.6 \text{ Вт/см}$ .

Поліпшення бактерицидних властивостей молока:  $I \sim 1 \text{ Вт/см}^2$ . Лікування маститів:  $I \sim 0.4\text{-}0.6 \text{ Вт/см}^2$ .

7. Ультразвук в офтальмології. Фонофорез. Стимуляція обмінних процесів.

8. Загоєння очних травм. Лікування специфічних вірусних захворювань очей:

$$I < 1 \text{ Вт/см}^2$$

9. Вплив ультразвуку на внутрішні органи. Позитивний вплив на запальні процеси в печінці:  $I \sim 0.3\text{-}0.6 \text{ Вт/см}^2$ ,  $t \sim 5..10 \text{ хв}$ .

Збільшення моторної активності жовчного міхура:  $I \sim 0.2\text{-}0.4 \text{ Вт/см}^2$ .

Нормалізація секреторної, евакуаційної, моторної функцій шлунка ( $I \sim 0.5\text{-}0.8 \text{ Вт/см}^2$ ); лікування виразкової хвороби ( $I \sim 0.2\text{-}0.6 \text{ Вт/см}^2$ ).

Лікування виразкової хвороби ( $f \sim 0.05 \text{ МГц}$ )

10. Лікування пухлин:  $I \sim 0.4\text{-}2.5 \text{ Вт/см}^2$ . Непередбачуваність результату впливу (підвищення імунітету організму або каталізація зростання пухлинних клітин):

11.  $I \sim 1000 \text{ Вт/см}^2$  (HIFU). Руйнування пухлинних клітин (можлива загибель організму від інтоксикації). Комбіновані методи (розумна інтенсивність сфокусованого ультразвукового впливу і ультразвукова гіпертермія).

## Лекція 3. Застосування ультразвуку в медицині

Однією з найважливіших областей застосування ультразвуку є медицина.

Тут ультразвук використовується для діагностики і терапії. Ультразвукові поля, використовувані в діагностиці є досить слабкими, їх інтенсивності не перевищують значення 0,5 Вт/см<sup>2</sup>. Перші успішні спроби застосування ультразвуку в медицині були зроблені в 1940-х рр.; однак систематичне використання ультразвуку з метою діагностики почалося лише з середини 1960-х рр. В даний час близько 20-25% всіх клінічних досліджень, пов'язаних з отриманням і аналізом зображень внутрішніх органів, доводиться на ультразвук. За кількістю щорічних продажів ультразвукова медична техніка вже перегнала рентгенівські прилади - попереднього лідера в цій галузі.

Ультразвукові методи діагностики протягом довгого часу ґрунтувалися, перш за все, на застосуванні луна-імпульсного принципу, тобто на використанні сигналів, що приходять з досліджуваної області середовища після її опромінення хвильовим пакетом.

Однак обсяг даних в прийнятих аналогових синалах настільки великий, що до недавнього часу, вдавалося використовувати лише малу частину укладеної в них інформації за рахунок застосування найпростіших методів цифрової обробки сигналів.

У той же час, за відносно короткий проміжок часу ультразвукова діагностика пройшла шлях від одновимірної ехографії, що давала досить невеликий обсяг інформації, до складного сканування в режимі реального часу, що дозволяє домогтися візуалізації не тільки органів і систем, а й їх структурних елементів.

Застосування ефекту Доплера дозволяє досліджувати рухомі структури, зокрема кровотік, при цьому вид і склад одержуваної інформації може бути досить складним, як, наприклад, в діагностичних апаратах з кольоровим доплерівським картуванням.

Ультразвукова діагностика є неінвазивним і неруйнівним методом дослідження внутрішніх органів пацієнта. У разі, коли необхідно провести зміну властивостей внутрішніх органів або хірургію без пошкодження зовнішніх тканин, ультразвук також знаходить своє застосування. Розрізняють ультразвукову терапію, ультразвукову хірургію і літотрипсію. Ультразвукова терапія використовує ультразвук середніх інтенсивностей (0,5 – 3 Вт/см<sup>2</sup>) для швидкого нагріву певного обсягу, локалізованого в тканини. При лікуванні пухлин тканини нагріваються за допомогою сфокусованого ультразвуку до температур 43 – 450С на час, близько 20 - 30 хвилин.

При таких умовах клітини пухлині становуть набагато більш чутливими до радіотерапії та хіміотерапії, в той час як чутливість здорових клітин підвищується незначно. Ультразвукова фізіотерапія дозволяє досягти різних поліпшують ефектів: збільшення розтяжності сухожиль і рубців, підвищення рухливості суглобів, болезаспокійливу дію, зміна кровотоку за рахунок нагріву, зменшення м'язового спазму.

Ультразвукова хірургія використовує ультразвук високих інтенсивностей (5 - 2000 Вт/см<sup>2</sup>), який застосовується для розрізання та видалення тканин шляхом перегріву, і для зупинки внутрішніх кровотеч при пораненнях або під час операції за рахунок згортання крові при нагрівається впливі.

Літотрипсія використовує фокусовані ударні хвилі для руйнування каменів в нирках і жовчному міхурі. Такі обурення створюються за допомогою електророзрядних, електромагнітних і п'езоелектричних джерел. Так само як і методи діагностики, методи ультразвукової терапії повинні мати високу просторову точність при формуванні акустичних полів, для підтримки високої вибірковості впливу. Це накладає високі вимоги як на ультразвукові датчики і зонди, так і на діагностичні і терапевтичні системи в цілому. Локальний вплив досягається зазвичай за рахунок використання сфокусованих пучків ультразвуку.

### 3.1. Ультразвукові терапевтичні прилади

Застосування ультразвукових методів в терапії пов'язане з дослідженнями в області розробки і вдосконалення приладів. В даний час спостерігається тенденція до об'єднання різного роду технік, таких як ЯМР, лазерних та ультразвукових методів. Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки дозволяє проводити все більш складні операції на внутрішніх органах неінвазивними методами. Методи візуалізації дозволяють стежити за станом органів реальному часі.

Перші роботи в області ультразвукової терапії з'явилися в кінці 40-початку 50-х р.р. ХХ століття. Роботи Поля Ланжевена, Раймара Польмана, Лінна і Путнама, Петера Ліндстрома поклали основу ультразвуковим методам в терапевта. У роботах цих авторів були відкриті перші явища ультразвуку - бульові впливу (Ланжевен), відкриті гранично допустимі для терапії потужності (Польман), проводилися роботи по лікуванню головних болів, експерименти на тканинах простати і ракових пухлин (Ліндстром). На основі перших розробок в даній області створювалися прилади для клінічного використання. Вони мали значні розміри і були не дуже зручні для використання в медичній практиці. Показані перші прилади, що застосовувалися в медицині для лікування гастриту і артриту колінного суглоба.

На початку 50-х років ХХ століття з'явилися роботи по використанню фокусированого ультразвуку в медицині. Так, в роботі Лавина (Lavin) було показано терапевтичний вплив ультразвуку при катаректі. Робота груп Петера Веллса, Мішеля Арслана, Дугласа Гордона привела до відкриття терапевтичних ефектів ультразвуку при лікуванні хвороби Меньє (головні болі). В результаті даних робіт був створений перший апарат лікування хвороби Меньє (кінець 1950х рр) (Britain).

Всі досягнення досліджень в області ультразвукових терапевтичних методів в даний час дозволили створити цілий клас зручних в обігу, багатофункціональних приладів. Сучасні ультразвукові прилади поєднують в

собі функції терапевтичні, хіургічні, візуалізацію. П'єзокерамічні перетворювачі, застосовувані в різних областях медицини, мають різну конструкцію, форму і структуру робочої поверхні: від найпростіших плоских одноелементні перетворювачів до складних багатоелементних антенних решіток. Наведено зовнішній вигляд типових перетворювачів, які використовуються в діагностиці і терапії.



Рисунок 3.1. П'єзокерамичні перетворювачі, застосовувані в різних областях медицини

У випадках зображені діагностичні багатоелементні датчики лінійного і конвексного сканування.

Іншим прикладом ультразвукового приладу є прилад BTL-500 виробництва Чехії. У ньому поєднуються методи ультразвукової, лазерної та електротерапії. Вид приладу наведено.



Рисунок 3.2. Прилад ВТЛ-500

Відомості про апарат:

1. Електротерапія: всілякі види струмів, формування дипольного, плоского електричного поля і їх комбінацій.
2. УЗ: мультичастотні випромінювачі (1 та 3МГц) дають можливість створення звукового поля.
3. Інфрачервоні та червоні лазери.
4. 500 індивідуальних комбінацій процедур.
5. Прилад для електро, ультразвукової та лазерної терапії.

Сучасні прилади ультразвукової терапії поєднуються з методами інших видів фізіотерапії - лазерної, електротерапії. Спільне поєднання даних методик дозволяє домагатися кращих лікувальних ефектів. Однак, застосування ультразвуку, як, втім, і інших лікувальних впливів, вимагає дозування. При дуже низьких інтенсивностях і короткому часу впливу ультразвук може виявитися неефективним, а інтенсивне і тривале вплив може зумовити дуже серйозні і не обов'язково бажані зміни в організмі.

### 3.2. Застосування ультразвуку у фізіотерапії

#### 1. Прискорення регенерації тканин.

Одне з найбільш поширеніх застосувань ультразвуку у фізіотерапії - це прискорення регенерації тканин і загоєння ран. Основний фактор, який часто перешкоджає відновленню м'якої тканини після її пошкодження, - це контрактура, що виникає в результаті пошкодження і обмежує нормальній рух. Слабке прогрівання тканини може підвищити її еластичність. При додатковому прогріванні під час вправ, що розтягають поліпшується гнучкість коллагенодержащих структур.

Ультразвуковий нагрів призводить до збільшення розтяжності сухожиль. Рубцева тканина також може стати більш еластичною під впливом ультразвуку. Відновлення тканин можна описати за допомогою трьох перекриваються фаз.

Протягом запальної фази фагоцитарна активність макрофагів і поліморфнонуклеарних лейкоцитів веде до видалення клітинних фрагментів і патогенних часток. Переробка цього матеріалу відбувається головним чином за допомогою лізосомальних ферментів макрофагів. Відомо, що ультразвук терапевтичних інтенсивностей може викликати зміни в лізосомальних мембрanaх, тим самим прискорюючи проходження цієї фази.

Друга фаза в загоєнні - проліферація або фаза розростання. Клітини мігрують в область поразки і починають ділитися. Фібробласти починають синтезувати колаген. Інтенсивність загоєння починає збільшуватися, і спеціальні клітки, міофібробласти, змушують рану стягуватися. Показано, що ультразвук значно прискорює синтез колагену фібробластами як *in vitro*, так і *in vivo*. Якщо диплоїдні фібробласти людини опромінити ультразвуком частотою 3 МГц і інтенсивністю 0,5 Вт / см<sup>2</sup> *in vitro*, то кількість синтезованого білка збільшиться.

Дослідження таких клітин в електронному мікроскопі показало, що в порівнянні з контрольними клітинами в них міститься більше вільних рибосом, шорсткуватої ендоплазматичної мережі.

Третя фаза - відновлення. Еластичність нормальної сполучної тканини обумовлена упорядкованою структурою колагенової сітки, що дозволяє тканині напружуватися і розслаблятися без особливих деформацій. У рубцевої тканини волокна часто розташовуються нерегулярно і заплутано, що не дозволяє їй розтягуватися без розривів.

Рубцева тканина, що формувалася при впливі ультразвуку, міцніші і більш еластично порівняно з "нормальною" рубцевою тканиною.

## 2. Лікування трофічних виразок.

3. При опроміненні хронічних варикозних виразок на ногах ультразвуком частотою 3 МГц і інтенсивністю 1 Вт/см<sup>2</sup> в імпульсному режимі 2 мс: 8 мс були отримані наступні результати: після 12 сеансів лікування середня площа виразок складала приблизно 66,4% від їх первісної площини, у той час як площа контрольних виразок зменшилася всього до 91,6%. Ультразвук може також сприяти приживлення пересаджених шматків шкіри на краю трофічних виразок.

## 4. Прискорення розсмоктування набряків.

5. Ультразвук може прискорити розсмоктування набряків, викликаних ушкодженнями м'яких тканин, що швидше за все обумовлено збільшенням кровотоку або місцевими змінами в тканинах під дією акустичних мікропотоків.

## 6. Підвищення рухливості суглобів.

7. Амплітуда рухів суглобів у разі контрактури може бути збільшена шляхом їх нагрівання. Для нагріву суглоба, оточеного значним шаром м'яких тканин, ультразвукової спосіб найкращий, оскільки ультразвук краще інших форм діатермічної енергії проникає в м'язову тканину.

## 8. Болезаспокійливу дію

Багато пацієнтів відзначають ослаблення болю при тепловій дії на уражені області. Знеболюючий ефект може бути як короткоспеціфічним, так і тривалим. При деяких захворюваннях застосування ультразвуку для зменшення болю дає найкращі результати. Ультразвук послаблює фантомні болі після ампутації кінцівок, а також болі, викликані утворенням рубців і невром.

Механізми болезаспокійливого дії поки неясні; можливо, в них вносять вклад і нетеплові ефекти.

## 9. Зміни кровотоку

При локальному нагріванні тканини часто відзначаються судинні реакції, які проявляються навіть на деякій відстані від місця впливу. При нагріванні ультразвуком або електромагнітному випромінюванням спостерігаються подібні ефекти. При імпульсному опроміненні (коли теплові ефекти не великі) також змінюється кровотік.

Ці зміни зберігаються близько півгодини після закінчення процедури. Місцеве розширення судин збільшує надходження кисню в тканину і, отже, покращує умови, в яких знаходяться клітини. Можливо, саме цим пояснюється терапевтичний ефект, а також нерідко спостерігається посилення запальної реакції.

## 10. Зменшення м'язового спазму

11. Прогрівання може зменшити м'язовий спазм. Мабуть, це обумовлено седативною (заспокійливою) дією підвищення температури на периферичні нервові закінчення. Ультразвук також може бути використаний для цієї мети.

Ступінь фізіологічної реакції на прогрівання залежить від великої кількості факторів, що включають досягається температуру, час прогрівання, розмір прогрівається зони і швидкість збільшення температури. Ультразвук дозволяє швидко нагріти суверну область. До анатомічних структур, які вибірково нагріваються ультразвуком, відносяться багаті на колаген поверхневі шари кістки, окістя, суглобові меніски, синовіальна рідина, суглобові сумки, сполучні тканини, внутрішньом'язові рубці, м'язові волокна, оболонки сухожиль і головні нервові стовбури.

У ряді випадків ультразвук може бути більш ефективною формою діатермії, ніж короткохвильові випромінювання, парафінові аплікації і інфрачервоне випромінювання.

## 12. Загосння переломів.

При експериментальному дослідженні переломів малої гомілкової кістки у шурів було виявлено, що ультразвукове опромінення під час запальної і ранньої проліферативної фаз прискорює і покращує одужання. Кісткова мозоль у таких тварин містила більше кісткової тканини і менше хрящів. Однак в пізньої проліферативної фазі приводило до негативних ефектів - підсилювався ріст хрящів і затримувалося утворення кісткової тканини.

### 3.3. Застосування ультразвуку в хірургії. Хірургія за допомогою сфокусованого ультразвуку.

Перший напрям пов'язаний з використанням традиційних хірургічних інструментів. Акустичне випромінювання подається на ріжучу частину інструменту. Як генератор випромінювання використовується магнітострикційний або пьезокераміческий перетворювач. Під акустичним впливом лезо робить мікроколивання з амплітудою 1-350 мкм. Частота генераторів вибирається зазвичай 20-100 кГц. Залежно від завдань, для яких використовується інструмент, напрямок коливань може бути як поздовжнім, так і поперечним. Таким чином, хірургічний прилад, здійснюючи коливання, забезпечує мікро розрізання тканини. Так само, для вирішення деяких завдань на кінець інструменту поміщають хвилевід - дезінтегратор, який дозволяє здійснювати руйнування матерії за допомогою ультразвукового впливу. В цілому ж, використання ультразвукового випромінювання в хірургічних інструментах спрощує роботу хірурга, завдяки мікро розрізання тканини.

Механізм впливу інструменту на розрізається тканину наступний. При взаємодії інструменту з тканиною виникають поздовжні і поверхнево-зсувні хвилі. Причому довжина поздовжніх хвиль, що виникають при частотах, використовуваних в УЗ хірургічних інструментах, становить близько 2-7,5 см. Градієнти тиску, що виникають при таких хвилях, досить малі, тому мембрани клітин з розмірами 103-104 не руйнуються при взаємодії з акустичним полем. Набагато більший вплив надають поверхневі зсувні хвилі, але вони загасають в тонкому слові поблизу розсікає області.

Неруйнуючий вплив акустичного випромінювання на мембрани клітини виражається в тому, що її прониклива здатність зростає. Даний факт підтверджується експериментально на модельних дослідах з використанням картоплі.

Бульба картоплі надрізати скальпелем з УЗ впливом різної інтенсивності.

Далі на надрізи містилося речовина - індикатор. Результати досвіду показали, що проникність індикатора в клітку зростає зі збільшенням інтенсивності акустичного впливу.

Градієнт тисків, що виникає в тканинах, що знаходяться під дією ультразвуку, сприяє прискоренню процесу дифузії різних речовин в клітинну тканину. Як «різних речовин» зазвичай виступають антибіотики і антисептики.

Використання ультразвуку дозволяє спростити процес санації хірургічних розрізів за рахунок наступного ефекту. На кордоні розрізу клітинної тканини і

рідини (води, фіз. розчину або розчину антибіотиків) під дією ультразвуку виникають інтенсивні потоки з великими градієнтами швидкостей. Ці потоки здійснюють змив відмерлих частинок тканин і мікроорганізмів. При цьому хвороботворні мікроорганізми і частки тканин руйнуються в кавітуючій рідині.

Останнім корисним ефектом, що виникає при використання ультразвуку, є прискорення полімеризації біологічних клей. Біологічні клеї використовуються для склеювання різаних ран і зламаних кісток. При цьому лікарі стикаються з такою проблемою: між плівкою клею і тканиною починають розмножуватися хвороботворні мікроорганізми. Використання УЗ дозволяє здійснити стерилізацію з'єднання і прискорити процес засихання клею. Даний метод називається методом ультразвукового зварювання.

Виділимо тепер основні переваги використання УЗ в хірургічних інструментах. Першим перевагою можна назвати полегшене розсічення тканин.

При цьому підвищується точність наносяться розрізів, і, в той же час, відчувається опір тканини, тому хіург може уважно контролювати процес розтину. Завдяки останньому фактору, УЗ інструменти можуть конкурувати з існуючими лазерними інструментами.

Іншою перевагою використання таких інструментів є гемостатичний ефект. Ефект досягається завдяки локальному виділенню теплоти на кордоні тканини і ріжучої кромки інструменту, що знаходиться під дією акустичного впливу. При підвищенні температури відбувається термокоагуляція (згортання) крові.

Третім перевагою використання УЗ інструментів є аналгетичний ефект, який пов'язаний з наступним властивістю УЗ. При малих інтенсивностях УЗ відбувається пригнічення здатності до генерації потенціалів дії нервових клітин.

Це призводить до того, що інформація про болювому відчутті не передається по нервовій системі.

Експериментальне дослідження бактерицидних властивостей УЗ хірургічних інструментів показує, що число колоній бактерій виникають в місці контакту УЗ інструменту і тканини обернено пропорційно інтенсивності акустичного випромінювання, що подається на лезо інструменту. Більш того, для стерилізації таких інструментів достатньо помістити їх в розчин дезинфектора і включити їх.

Останнім перевагою можна назвати здатність до прискорення передачі лікарських засобів в тканину.

Завдяки даним властивостям застосування ультразвукових інструментів дозволяє істотно полегшити проведення операцій. Зараз ультразвукові інструменти знайшли своє застосування в стоматології та косметичної хірургії.

### Використання фокусованого УЗ: методи фокусування

Другий напрямок застосування УЗ в хіургії пов'язане з використанням сфокусованого ультразвуку. На відміну від методів, представлених в попередньому розділі, цей підхід є якісно новим способом, застосуваним для розсічення тканин. Ідея методу полягає в фокусуванні акустичних хвиль в фокальній області, всередині якої інтенсивність акустичного збурення буде

максимальною. Привабливість цього методу полягає в тому, що він дозволяє отримати досить сильне руйнівний вплив в глибині тканини без нанесення шкоди верхнім верствам шкіри.

Найбільш простим способом отримання сфокусованого ультразвуку є використання збирають акустичних лінз.

Для цього найчастіше використовується керамічний випромінювач в формі фрагмента еліпсоїда обертання. Відповідно до теорії дифракції, фокальна область такої лінзи матиме форму еліпсоїда обертання. Але насправді, в залежності від властивостей опромінюваної матерії, форма буде досить сильно змінюватися. Більш того, здійснити точний розрахунок положення фокальної області теж нетривіально, оскільки акустичні властивості матерій, з яких складається людське тіло, досить сильно змінюються. З цієї причини, для здійснення точного впливу на якусь точку головного мозку, нерідко потрібно виробляти трепанацію черепа. Також слід зазначити, що теоретичний розрахунок показує, що в разі використання сферичного трансдьюсера в не поглинає середовищі, в фокальну область буде потрапляти лише 84% випромінювань енергії. Основною проблемою використання сферичного відбивача є те, що зміна фокусної відстані системи утруднено. Ця проблема вирішувана, якщо в якості фокусує системи використовувати решітку акустичних випромінювачів, фаза яких розраховується виходячи з бажаної глибини ураження. Такі системи більш зручні і практичні для використання сфокусованого ультразвуку.

З точки зору таких систем, важливим є питання ефективності цих систем. Теоретична оцінка інтенсивності акустичного випромінювання в фокальній області показує, що інтенсивність в фокальній області може кілька сот разів перевершувати випромінюється інтенсивність. Виходячи з цього, можна вибрати таку початкову інтенсивність, щоб зовнішня матерія, через яку ультразвук поширюється до фокальній області, залишилася неушкодженою. Розділяють два способи впливу сфокусованого ультразвуку на тканину. Перший спосіб впливу - механічний. Використовується при короткому імпульсному впливі акустичними сигналами високої інтенсивності. При цьому під дією ультразвуку в міжклітинної рідині відбувається утворення і активізація газових бульбашок, які призводять до виникнення акустичних мікропотоків і високим зсуvenими напруженнями. Під дією цих напруг бульбашки лопаються і утворюють великий тиск, що призводить до розриву тканини. При цьому клітина руйнується і зменшується в розмірах.

Інший спосіб впливу - термічний. Даний тип впливу використовується при тривалому опроміненні ультразвуком з відносно низькою інтенсивністю. При цьому акустична енергія поглинається великими молекулами, що надалі призводить ких нагрівання. Найбільш яскраво парниковий ефект проявляється в коллагеномістових тканинах. Відомо, що інтенсивне термічний вплив призводить до руйнування клітин, на цьому принципі і засновано термічний метод руйнування тканин.

З точки зору клітини, можна виділити три градації впливу сфокусованого ультразвуку. При інтенсивності менше 300 Вт/см<sup>2</sup>, активізуються клітини, що

володіють здатністю до генерації потенціалів дії (наприклад, нервові клітини) і починають їх (потенціали дії) генерувати. Великі інтенсивності будуть приводити до тимчасового пригнічення цієї здатності. Даний діапазон є дуже важливим для проведення експериментальних нейрофізіологічних досліджень.

Це властивість вирішує основну проблему вивчення мозку, яка полягає в тому, що вплив на внутрішні області без порушення структури органу в цілому неможливо при використанні класичного хірургічного підходу.

При великій інтенсивності стає можливим руйнування клітин завдяки термічному впливу на протязі певних проміжків часу.

Причому, слід зазначити, що більшість клітин злюкісних пухлин і хвороботворних організмів, більш чутливі до гіпотермії. Тому прогрів злюкісних утворень може призводити до виборчого знищенння клітин.

Як говорилося раніше, при інтенсивності великих Потужність 2000 Вт/см<sup>2</sup> починається механічний вплив ультразвуку на клітини, в результаті якого відбувається їх руйнування. Використання фокусированного УЗ як інструмент, що руйнує живі клітини, є досить спірним, оскільки померлі клітини залишаються всередині організму, що може привести до токсиції під дією продуктів розкладання клітин. Набагато більш привабливо виглядає застосування фокусированного ультразвукового пучка для руйнування таких об'єктів як камені в нирках, псевдоартріти і т.д. При цьому захворювання лікується дійсно без оперативним способом, а залишки зруйнованого об'єкта не завдають організму особливої шкоди.

### 3.4. Лікування злюкісних пухлин

Сфокусований ультразвук також застосовується для знищенння ракових пухлин. У поєднанні механічного та термічного впливу можна домогтися повного знищенння злюкісної пухлини. Більш того, можливість точного позиціонування дозволяє запобігти можливій шкоді здоровим тканинам в процесі операції.

Але, на жаль, проблема видалення мертвих клітин з організму не вирішена остаточно і тому даний метод хірургічного впливу треба поєднувати з електрофорезом і іншими методами, спрямованими на запобігання отруєнню але, на жаль, проблема видалення мертвих клітин з організму не вирішена остаточно і тому зараз метод хірургічного впливу треба поєднувати з електрофорезом та іншими методами, спрямованими на запобігання отруєнню.

### 3.5. Ліпосакція

І останнє, найбільш широко поширене напрямок застосування УЗ хірургічних інструментів - це ліпосакція, процедура, застосовувана в пластичної хірургії. Сенс процедури полягає у видаленні жирового шару з деяких частин тіла. Традиційно для видалення використовують систему з

вакуумним відсмоктуванням, для використання якої потрібно прорізати широкі отвори в шкірному покриві.

Операція вимагає наркозу і подальшого проходження реабілітаційного періоду.

Якщо ж перед відкачуванням жирової маси зробити її опромінення інтенсивним ультразвуком, то мембрани жирових клітин зруйнуються, що призводить до зменшення розміру клітин в кілька разів. Після цього істотно спрощується процес відкачування жиру. Для знищення жирових відкладень використовуються як дезінтегратори (хвилеводи, що занурюються в жир через невеликі отвори), так і сфокусований ультразвук. Практика показує, що жирові відкладення можна і не відкачувати з під шкіри, оскільки вони встигають виводитися з організму природним шляхом досить швидко. Також перевага використання УЗ для цієї операції полягає в тому, що шкіра після контакту з ультразвуковим випромінюванням сама підтягується і набуває гнучкість і еластичність.

### 3.6.Літотрипсія

Літотрипсія - роздроблення каменів жовчного або сечового міхура за допомогою сфокусованого ультразвуку, що дозволяє проводити без оперативне лікування пацієнта.

В даний час активно розвивається напрямок, пов'язаний з використанням сфокусованого УЗ для знищення каменів в жовчному і сечовому міхурі. Більш того, зараз даний метод також активно застосовується для знищення інших небажаних жорстких утворень всередині людського організму, наприклад, для дезінтеграції солоних відкладень. Операція проводиться без оперативним шляхом, і не вимагає від пацієнта тривалого перебування в стаціонарі.

Представлений сучасний стаціонарний літотріптер фірми Шторц Медікал - модуль SLX-F2 з вбудованою рентгенівською системою.

При літотрипсії ударними хвильами на камінь передаються сили, що перевищують межі еластичності матеріалу каменю, що призводить до дроблення каменя на дрібні фрагменти у вигляді піщинок. Залежно від консистенції і типу каменю, який повинен бути роздроблений, можуть знадобитися значні сили для його гарантованої фрагментації. Екстракорпоральна літотрипсія, як правило, не має яких-небудь серйозних побічних ефектів, однак неможливо повністю уникнути навантаження на тканини в фокусної зоні. Щоб вплив на тканини в області фокусної зони було мінімальним, фокусна зона повинна бути по можливості обмежена самим каменем. Проте, енергія ударної хвилі в фокусі повинна залишатися досить високою для ефективного дроблення навіть твердих каменів. Маючи в наявності маленьку фокусну зону з вузькою областю тиску можна забезпечити вирішення цього завдання. З точки зору фізики для отримання маленького фокуса необхідна велика апаратура джерела ударних хвиль (діаметр 30 см).

Однак у медичній практиці найчастіше необхідно забезпечити позиціонування дробленого каменю точно в терапевтичному фокусі. На відміну

від каменів у сечоводі, рух нирки, викликане процесом дихання, викликає періодичний догляд каменю з фокусною зони. Відбиті конкременти, таким чином, можуть відокремитися від каменю і потрапити в ниркову миску або в ниркові чашки, так що їх далі неможливо локалізувати разом з головним цільовим конкрементом за допомогою маленького фокуса. Крім того, ниркова паренхіма, яка неминуче розташовується шляху ударних хвиль, є набагато більш чутливою до ударних хвиль високої інтенсивності в порівнянні з мочетоводом, тому неминуче незначне пошкодження судин. Залежно від специфічних анатомічних особливостей пацієнта найкращим варіантом може бути використання великого фокуса з більш низькими тисками ударної хвилі відповідно.

При позиціонуванні нерухомих пацієнтів від лікарів і медичного персоналу потрібні підвищена обережність і увага. Також часто складно контролювати ситуацію, коли потрібно допомогти пацієнтам, які перебувають під впливом седативних препаратів, залазити або злазити зі столу, тому стіл для пацієнтів обладнаний нахиляється механізмом з 30 кутом повороту, для того щоб допомагати пацієнтам сіdatи на столі або лягати горизонтально для лікування, таким чином, дозволяючи відчувати себе комфортніше і полегшити роботу медперсоналу. Терапевтичний джерело - це основний компонент будь-якого літотриптера. Він визначає не тільки ефективність дроблення, а й можливості інтеграції в літотріптер різних систем локалізації. Ударні хвилі - це дуже короткі імпульси тиску з піковими тисками приблизно від 10 до більш ніж 100 МПа. Це відповідає 100-1000 кратному атмосферному тиску (від 100 до більш ніж 1000 бар). Використовуються високоенергійні розряди у воді, які призводять до вибухоподібного випаровування води і таким чином генерують короткі інтенсивні сплески тиску в навколошньому водному середовищі (електрогідрравлічний принцип).

Згенерована таким чином енергія фокусується, передається в тіло пацієнта і використовується для дроблення каменю.

Також локалізація каменю може бути виконана за допомогою ультразвуку щоразу, коли специфічні анатомічні особливості пацієнта дозволяють провести надійне візуальне розпізнавання каменю. Як правило, так буває в разі ниркових каменів. При використанні ультразвукових хвиль для локалізації та контролю лікування можна безперервно спостерігати за положенням каменю без опромінення радіацією. Це може бути корисно при сильних дихальних рухах каменю або для неспокійних пацієнтів.

### 3.7. Прилади ультразвукової діагностики

Існує кілька видів ультразвукового дослідження, серед яких найбільш часто в урології використовується сканування (то, що традиційно прийнято називати УЗД), а також доплерографія.

До основних переваг УЗД відносять:

- універсальність, інформативність;
- мобільність, швидкість виконання;

- неінвазивний (нетравматичний) характер методу;
- відсутність променевого навантаження;
- відсутність спеціальної підготовки;
- низька ціна дослідження;
- можливість повторення поліпозиційного дослідження;
- можливість проведення мінімальноінвазівних діагностичних і лікувальних маніпуляцій під його контролем (пункційна тонкоголкова аспіраційна біопсія (ПТАБ), чреспеченочної втручання на органах черевної порожнини);

• УЗД здійснюється в режимі реального часу. Це дозволяє використовувати Багатоплощинний і многопроекційний дослідження, простежуючи, як змінюється зображення тієї чи іншої деталі в залежності від проекції, і швидко переходити від однієї зображені площини до іншої.

Обмеження УЗД:

- ослаблення УЗ-променя з нарastaючою товщиною тканин;
- результати УЗД залежать від досвіду дослідження лікаря набагато більше, ніж при інших методах, і можуть значно відрізнятися в різних руках, залежність інформативності від класу апаратури, обмежене документування результатів;

Існує кілька режимів ультразвукового дослідження:

1. А-режим - режим роботи ультразвукового діагностичного приладу, при якому відображається А-луна-грама, тобто зміна амплітуд луна-сигналів в залежності від глибини.

2. По-режим - режим отримання акустичних зображень за допомогою двомірного сканування і відображення ехосигналів на екрані у вигляді відміток, яскравість яких пропорційна амплітуді ехосигналів. Основний режим, при якому на екрані відображається вибрана площину в реальному часі (зображення в площині променів).

Один з варіантів ехографічного зображення анатомії і топографії нормальної підшлункової залози (1-печінку, 2-головка, 3-тіло, 4-хвіст залози, 5-портальна вена, 6-селезінкова вена, 7-верхня брижова артерія, 8-нижня порожниста вена, 9-аорта).

3. М-режим - режим отримання акустичної картини, що відображає зміну просторового положення рухомих структур в часі. При ньому на екрані приладу відображається вибрана лінія, по якій проходить ультразвук, в розгортаці по часу.

4. Multi-beam або мульти-промінь - технологія цифрового формування променя, при якому відбитий сигнал реєструється не одним, а кількома (сусідніми) прийомними елементами, результат при цьому усереднюється. За рахунок застосування технології мульти-промінь досягається більш висока точність - фільтруються складові, викликані багаторазовим відображенням, нелінійним ослабленням сигналу, неточністю тимчасових затримок.

5. Tissue Harmonic Imaging (THI™, тканинна або 2-я гармоніка) - технологія виділення гармонійної складової коливань внутрішніх органів, викликаних проходженням крізь тіло базового ультразвукового імпульсу. Корисним вважається сигнал, отриманий при відніманні базової складової з

відбитого сигналу. Застосування 2-ї гармоніки доцільно при ультразвуковому скануванні крізь тканини інтенсивно поглинають 1-ю (базову) гармоніку. Дано технологія передбачає використання широкосмугових датчиків і приймального тракту підвищеної чутливості. Поліпшується якість зображення, лінійне і контрастне дозвіл у пацієнтів з підвищеною вагою.

6. Pulse Inversion Harmonic або тканинна інверсна гармоніка - технологія виділення гармонійної складової коливань внутрішніх органів, викликаних проходженням крізь тіло базового і інверсного ультразвукових імпульсів. Корисним вважається сигнал, отриманий в результаті складання базової та інверсної складових відбитого сигналу. Як правило, інверсна гармоніка (в порівнянні з прямою гармонікою) забезпечує кращу якість, тому що обидва сигналу (базовий і інверсний) проходять крізь тіло і при додаванні автоматично фільтруються шуми.

Найбільш доцільне застосування технології інверсної гармоніки при дослідженні рухомих тканин (судини, серце) і тканин, що важко візуалізуються (зі схожою акустичною щільністю), таких як пухлини.




Рисунок 3.3. Зображення нормальній підшлункової залози в режимі тканинних гармонік

7. Імпульсний допплер (Pulsed Wave або PW) застосовується для кількісної оцінки кровотоку в судинах. Режим заснований на ефекті доплера, тобто зміні довжини хвилі при відбитті від рухомого об'єкту. Дозволяє оцінити швидкість і напрямок кровотоку в судинах і сердце. На тимчасової развертці по вертикалі відображається швидкість потоку в досліджуваній точці. Потоки, які рухаються до датчика відображаються вище базової лінії, зворотний кровотік (від датчика) - нижче. Максимальна швидкість потоку залежить від глибини сканування, частоти імпульсів і має обмеження (близько 2,5 м/с при діагностиці серця). Високочастотний імпульсний допплер (HFPW - high frequency pulsed wave) дозволяє реєструвати швидкості потоку більшої швидкості, проте теж має обмеження, пов'язане з спотворенням допплерівського спектра.




Рисунок 3.4. Імпульсний допплер трансмітрального потоку крові

8. Колірної допплер (Color Doppler) - виділення на ехограмі кольором (кольорове картування) характеру кровотоку в області інтересу. Кровотік до датчика прийнято картиrovати червоним кольором, від датчика - синім кольором. Турбулентний кровотік Картира синьо-зелено-жовтим кольором. Колірної допплер застосовується для дослідження кровотоку в судинах, в ехокардіографії.




Рисунок 3.5. Кольорове допплерівське картування печінкової вени.

9. Енергетичний допплер (power doppler) - якісна оцінка низької кровотоку, застосовується при дослідженні мережі дрібних судин (щитовидна залоза, нирки, яєчник), вен (печінка, яєчка) і ін. Більш чутливий до наявності кровотоку, ніж колірної допплер. На ехограмі зазвичай відображається в помаранчевій палітрі, більш яскраві відтінки свідчать про більшу швидкість кровотоку. Головний недолік - отсутствие інформації про напрямлення кровотоку. Використання енергетичного допплера в тривимірному режимі дозволяє судити про просторову структуру кровотоку в області сканування.




Рисунок 3.6. Тривимірна реконструкція судинного русла нирки

10. Live 3D - апаратно-програмний комплекс, що дозволяє проводити тривимірне УЗД в режимі реального часу (4D УЗД). Нові функціональні можливості:

- використання об'ємних (3D) датчиків;
- отримання будь-якого зразку в кожній з 3-х проекцій;
- отримання тривимірних зображень в режимі сірої шкали, кольорового і енергетичного допплера;
- кінопетля в 3D-режимі;
- фото-режим;
- вимірювання в об'ємному режимі;
- автоматичне обчислення об'єму структур складної форми.




Рисунок 3.7. Тривимірна реконструкція печінки




Рисунок 3.8. Тривимірна реконструкція плода в матці

11. MSV™ (Multi-Slice View™ або мультіслайсінг) - технологія, що дозволяє переглядати одночасно кілька двомірних зрізів, отриманих при тривимірному скануванні (аналог технологій КТ, МРТ). Деякі фахівці давно називають ехографію ультразвукової томографії. Тепер УЗД із застосуванням технології MSV™ більш точно відповідає назві - ультразвукова томографія. Принцип цієї технології заснований на зборі об'ємної інформації отриманої при тривимірному УЗД і подальшого розкладання її на зрізи із заданим кроком у

трьох взаємних площин (аксіальна, сагиттальна і коронарна проекції). Програмне забезпечення здійснює постоброботку (фільтри автоматичного контрастування, гамма-корекції зображення, посилення чіткості, поліпшення контурності, видалення артефактів, інверсії і ін.) І являє зображення в градаціях сірого школи з якістю, порівнянною з МРТ. Головна відмінність MSV™ від КТ - відсутність рентгенівських променів, які є протипоказанням при обстеженні вагітних і дітей.





Рисунок 3.9. Пошарове зображення печінки

12. ElastoScan™ (еластографія) - технологія поліпшення візуалізації неоднорідностей м'яких тканин по їх зсувними пружними характеристиками. В процесі еластографії на досліджувану тканину накладають додатковий вплив - тиск. В наслідок неоднаковою еластичності, неоднорідні елементи тканини скорочуються по різному. Це дозволяє точніше визначити форму зложісної пухлини, "маскується" під здорову тканину, діагностувати рак на ранніх стадіях розвитку.



**Рис. 1.** Ехограми ГЦК: а — вузлова форма пухлини неоднорідної, переважно солідної структури із зонами некрозу; б — пухлина неоднорідної структури, без чітких контурів із зоною некрозу та дрібними кальцинатами; в — інфільтративна форма пухлини, гетерогенної структури, без чітких контурів, деформована гілка печінкової вени; г — судинні локуси при енергетичному допплерівському картуванні (ЕДК) по контуру пухлини; д — низькорезистентний кровотік в порталійній печінковій вені (ППВ)(деформація вени пухлиною); д — сформований портовенозний шунт

Рисунок 3.10. По-режим і еластограмма метастазів в печінку

### 3.8. Діагностика різних захворювань

**Захворювання нирок.** За допомогою УЗД може бути виявлена кіста нирки, яка визначається як рідинне утворення. Пухлини нирок, також представляють об'ємні утворення, однак, не заповнені рідиною. Допомагає УЗД виявити гідронефroz.

Візуалізуються при ультразвуковому дослідженні камені, що виникають при сечокам'яній хворобі. Конкременти можуть визначатися як в просвіті чашечно- мискової системи, так і в сечоводах. За допомогою доплерографії можна досліджувати стан ниркових судин.

**Захворювання сечових шляхів.** При УЗД можна виявити камені в просвіті сечоводів, в сечовому міхурі. Визначаються також і такі стани як уретероцелє (опущення сечоводу в сечовий міхур), а також пухлини сечового міхура.

**Захворювання жовчного міхура:** Ехографія надає значну допомогу в діагностичі захворювань жовчного міхура і дозволяє виявити: гострий і хронічний холецистит (визначення функціонального стану міхура, состояння стінок, розміру, форми, наявності аномалій); підозра на жовчнокам'яну хворобу (виявлення каменів в жовчному міхурі); жовтяниця різного походження (для з'ясування генезу жовтяниці, диференціації механічної жовтяниці від паренхіматозної); панкреатит різного походження (для виявлення супутнього захворювання, а при реактивному панкреатиті - основного). Застосування ехографії дозволяє в найкоротші терміни поставити правильний діагноз, визначити подальшу лікувальну тактику, почати своєчасне консервативне або хірургічне лікування.

**Захворювання яєчок і мошонки.** Доплерографія при варикоцеле дозволяє судити про кровотоці, що в свою чергу може допомагати в діагностиці розширення вен сім'яного канатика. Теж саме дослідження може допомагати при перекрутці яєчка, коли потрібно встановити ступінь кровообігу. За допомогою УЗД можна виявити пухлини яєчка, при цьому виявлятися можуть пухлини навіть невеликих розмірів. Допомагає дослідження і при травмах мошонки, коли нерідко потрібно встановити факт наявності кровообігу.

**Захворювання передміхурової залози.** Для діагностики хвороб передміхурової залози використовується трансректальне ультразвукове дослідження. Найважливішим цей метод є в діагностиці раку передміхурової залози. За допомогою УЗД можна виявити вогнище ураження Вимірювання розміру простати і співвіднесення його з рівнем PSA (простатспецифического антигену) дає найважливіші відомості для раннього виявлення раку.

Дозволяє УЗД виявляти і доброкісну гіперплазію передміхурової залози (аденому).

**Імпотенція.** Причин еректильної дисфункції багато. Є серед них і такі як порушення кровопостачання пеніса. При такому вигляді відбувається закупорка, звуження атеросклеротичної бляшкою артерії, які живлять статевий член. Доплерографія дозволяє судити про ступінь кровотоку і виявляти його порушення, що часто необхідно в комплексному обстеженні хворого.

Доплеровська ультрахографія дозволяє вимірювати кровотік в посудині або камерах серця, розділяючи його за швидкістю, що дає можливість визначити тип потоку (струменевий або вихровий) і оцінити його швидкість. Таким чином, доплеровське дослідження допомагає виявляти порушення кровообігу в органах черевної порожнини, порушення кровотоку в магістральних судинах і серці.

Ультразвукове дослідження органів малого таза у жінок. УЗД здатне виконати безліч діагностичних завдань: від виявлення доброкісних і злокацісних утворень матки і яєчників, запальних процесів до моніторування фолікулярного апарату яєчників при лікуванні безпліддя. УЗД при вагітності УЗД в акушерстві виявилося найбільш достовірною та інформативною методикою серед інших клінічних методів в оцінці деяких аспектів перебігу нормальній вагітності і особливо при її патології.

Ультразвукове дослідження вагітних проводиться за суворими клінічними показаннями. При УЗД вагітних необхідно оцінити:

- наявність в матці або поза нею плодового яйця;
- визначити їх розміри і кількість;
- термін вагітності;
- наявність ознак загрозливого викидня (його стадія);
- наявність вагітності;
- міхура занесення;
- становище, вид і передлежання плоду;
- стан пуповини;
- наявність ознак внутрішньоутробної смерті плода;
- каліцитва (аномалії) плода;

- стан плаценти (нормальна, передлежання, відшарування);
- статъ плоду;
- поєдання вагітності з пухлинами матки.

При вагітності шляхом повторних УЗД в різні терміни можна простежити фізіологічний розвиток плоду. При ехографії можна висловитися про наявність вагітності, починаючи з 2,5 - 3 тижнів.

У ранні терміни вагітності на ехограма чітко відображається матка, яка містить овальної форми плодове яйце з досить потовщеною стінкою, внутрішній діаметр якого 0,5 см, а зовнішній до 1,5 - 1,6 см (3-4 тижні), включаючи яскраву смугу ворсинчатого хоріона. До 6 тижнів плодове яйце займає  $\frac{1}{2}$  площині матки, в ньому видно контури анатомічних структур плода. Серцева діяльність плода, критерій правильного розвитку вагітності, виявляється з 5 -6 тижні, а рухова активність з 6 -7 тижні. За допомогою УЗД діагностуються ранні терміни вагітності, причини дизуричних розладів, нетримання сечі, патології уретри.

Ультразвукове дослідження органів малого таза у чоловіків. УЗД включає огляд сечового міхура, простати, сім'яних пухирців, навколоишніх тканин та регіонарних лімфатичних вузлів. По завершенні дослідження сечовий міхур спорожняється і визначається важливий показник - обсяг залишкової сечі.

Ультразвукове дослідження органів мошонки проводиться високочастотним датчиком з метою виявлення патології яєчок, їх придатків, сім'явиносних проток, навколоишніх тканин та регіонарних лімфовузлів.

Ультразвукове дослідження слинних залоз проводиться високочастотним датчиком з метою виявлення різної патології - запалення слинних залоз, новоутворень різного характеру, каменів проток слинних залоз і т.д. Обстежуються всі групи слинних залоз, навколоишні тканини, регіонарні лімфатичні вузли.

Ультразвукове дослідження щитовидної залози. Рекомендується при зовнішньому виявленні будь-яких утворень на передній поверхні шиї, при болю і почутті дискомфорту, а також при появі ознак дисфункції щитовидної залози. В обов'язковому порядку в проведенні такого дослідження потребують ті, у кого раніше було виявлено захворювання щитовидної залози, і здорові люди - жителі екологічно несприятливих регіонів і промислових центрів. Також УЗД щитовидної залози рекомендується жінкам з патологією молочних залоз і гінекологічними проблемами. При наявності показань проводиться біопсія пунктії патологічних утворень щитовидної залози з наступним гістологічним дослідженням.

Ультразвукове дослідження очного яблука дозволяє виявляти відшарування сітківки, чужорідні тіла склоподібного тіла, діагностувати патологію параорбітальних тканин. Це дослідження є вкрай необхідним для дітей з міопією і астигматизмом, тому що дозволяє оцінити розмір очного яблука.

Ультразвукове дослідження серця (ЕХО-КГ) дозволяє оцінює стан таких важливих структур серця як, клапаний апарат, міокард, перикард, великі

судини серця, а також виявити і оцінити гемодинамічні зрушення. За допомогою цього методу здійснюється діагностика таких патологічних станів, як придбані і вроджені пороки серця, запальні ураження (ендокардит, міокардит, перикардит), дилатаційних і гіпертрофічні кардіоміопатії, діагностика кінетичної дисфункції міокарда, наявність порожнинних і навколосерцевої утворень (доброкісні та злоякісні пухлини серця, освіти середостіння).

Ультразвукове дослідження суглобів проводиться попарно для плечових, колінних, тазостегнових, голівковостопних суглобів. Іноді є більш інформативним, ніж рентгенівське дослідження. Показаннями для УЗД є артрити, деформуючий артроз, розриви зв'язок, менісків, сухожиль, крововиливи в суглоби, бальовий синдром, а так само остеохондропатії у дітей (хвороба Пертеса, Кеніга, Осгуд-Шлаттера).

Ультразвукове дослідження судин дозволяє проводити оцінку магістральних і периферичних судин, їх анатомічного і функціонального стану. Методом дуплексного сканування з режимом кольорового допплерівського картування досліджуються артерії і вени рук і ніг, судини черевної порожнини, шиї і головного мозку.

Показання для УЗД судин: атеросклероз, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, варикозна хвороба, тромбофлебіт і ін., А також підозра на ураження артерій нижніх кінцівок, що виявляється болем, стомлюваністю, дискомфортом, які завжди з'являються при ходьбі на певну відстань і проходять відразу після припинення ходьби.

## Лекція 4. Медичні прилади для функціональної діагностики

Швидка і точна діагностика є актуальною необхідністю сучасної медицини і економічною категорією, тому що застосування високоефективних методів неінвазивної діагностики, в тому числі і на догоспітальному періоді, дозволяє скоротити перебування пацієнта на лікарняному ліжку, раніше повернути його до активного трудового життя.

Функціональна діагностика (ФД) - це розділ діагностики, заснований на використанні інструментальних і лабораторних методів дослідження хворих для об'єктивної оцінки функціонального стану різних систем, органів і тканин організму в спокої і при навантаженнях, а також для спостереження за динамікою функціональних змін, що відбуваються під впливом лікування.

В даний час це найбільш велика група приладів і апаратів, за допомогою яких здійснюється сприйняття інформації (виявлення, вимірювання, реєстрація, запам'ятовування) і обробка біоелектричних, біомагнітних, теплових, оптичних, тактильних, іллюмінесцентних, біохімічних, радіаційних сигналів.

Класифікація методів ФД в залежності від області дослідження представлена на рис. 1.



Рис. 1. Класифікація методів ФД в залежності від області дослідження

Методи та прилади для діагностичних досліджень функцій серцево-судинної системи:

1) Електрокардіографія - це метод реєстрації електричної активності міокарда, що розповсюджується в серцевому м'язі протягом серцевого циклу. Графічне зображення електричної активності міокарда називається електрокардіограмою (ЕКГ). По ній визначається частота і ритмічність серцевої діяльності. Можлива діагностика аритмій, стенокардії, ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда та інших захворювань серцево-судинної системи.

2) Для отримання ЕКГ застосовують електрокардіографи. За кількістю відведень від електродів, накладених на зап'ястя рук, ліву ногу і груди, вони поділяються на одно-, двох-, трьох-, чотирьох- і шестиканального. Багатоканальні прилади швидше здійснюють реєстрацію біопотенціалів серця, так як одночасно відбувається запис декількох відведень.

Електрокардіографи випускаються портативні і стаціонарні.

Залежно від виду пише елементу і роду носія інформації розрізняють електрокардіографи: пір'яні (із записом чорнилом на діаграмній або теплочутливі папері) і струменеві (із записом на звичайній або фотопапері).

В даний час випускаються спеціалізовані ЕКГ - комплекси для отримання традиційних і довготривалих (24 год) кардіограм, в тому числі з автоматичною обробкою і видачею синдромальних висновків.

1) Модифікацією електрокардіографії є векторкардіографія як метод реєстрації електричної активності серця, зокрема, величини і напрямку електричного поля серця протягом серцевого циклу. У клініці метод застосовується для виявлення вогнищевих уражень міокарда, гіпертрофії шлуночків серця, особливо на ранніх стадіях.

Отримання векторкардіограмм здійснюється за допомогою повікторелектрокардіографів і векторелектрокардіоскопів.

2) Фонокардіографія - це метод реєстрації звуків (тони, шуми), що виникають в результаті діяльності серця. Застосовується для визначення порушень роботи серця, в тому числі вад клапанів. Фонокардіограмми отримують із застосуванням приладів фонокардіографію.

3) Тонометрія - метод вимірювання і реєстрації артеріального тиску (АТ). Вимірювання артеріального тиску здійснюється за допомогою приладів - сфігмоманометрів (СМ) або тонометрів.

За ступенем автоматизації їх умовно поділяють на чотири групи:

1) неавтоматизовані СМ, які в свою чергу діляться на мембрани і ртутні. Складаються з манжети, ручного нагнітача повітря в манжету, манометра, стетоскопа;

2) автоматизовані пральні машини із ручним або автоматичним нагнітачем. Складаються з наступних основних вузлів: манжети, перетворювача тиск-сигнал, ручного або автоматичного нагнітача, клапана швидкої або повільної декомпенсації, індикатора. Деякі прилади мають вбудовані друкувальні пристрої (дисплей).

В даний час широкого поширення набувають цифрові вимірювачі артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, що дозволяють швидко і достовірно виміряти систолічний та діастолічний тиск. Вони засновані на вимірюванні АТ осцилометричним методом за допомогою датчика,

вбудованого в манжету і розміщується на плечі. Результати процедури вимірювання автоматично відображаються на дисплеї. Випускаються тонометри електронні, з манжетою на передпліччя і зап'ястя, з штучним інтелектом і пам'яттю, у формі годинника, з можливістю роботи від мережі 220 В.

Наприклад, компанія Аїд (Японія) випускає тонометри для вимірювання артеріального тиску і пульсу. Тонометр UA-767 - цифровий автоматичний вимірювач артеріального тиску та пульсу; діапазон 20-280 мм рт. ст.; 40-200 уд. / Хв - пульс;

3) автоматичні СМ на відміну від автоматизованих мають автоматичну манжету. Як правило, прилади такого класу встановлюються на вулиці, в установах;

4) монітори дозволяють автоматично проводити періодичні вимірювання артеріального тиску з заданим інтервалом часу, встановлювати індивідуальні аварійні кордони. Вони оснащені запам'ятовуючим пристроєм, що дає можливість накопичувати і зберігати протягом 24 год всі необхідні для подальшої обробки результати вимірювань.

В останні роки моніторного спостереження за станом організму як в стані спокою, так і при різних тестових або лікувальних впливах визнається ефективним методом діагностики. Випускаються процесорні багатоканальні монітори, одночасно реєструють різні комбінації і спільно обробляють сигнали про стан і функціях різних органів і систем людини. Наприклад, одночасний запис і обробка електро- і магнітоенцефалограмми і ін.

Методи та прилади для діагностичних досліджень функцій кровообігу

Реографія - це метод дослідження кровонаповнення органів і тканин або окремих ділянок тіла на основі реєстрації змін їх електричного опору. Метод використовується для діагностики різного роду органічних і функціональних судинних змін як в артеріальному, так і в венозній руслах, для вивчення особливостей колатерального кровообігу.

У клінічній практиці використовуються різновиди реографії, наприклад: реографія головного мозку (реоценцефалографія), реографія легенів (реопульмонографію), реографія серця (реокардіографія), реографія печінки (реогепатографія), реографія очей (реофталмографія), реографія нижніх і верхніх кінцівок (реовазографія).

Реографи по числу каналів діляться на одноканальні і багатоканальні. Залежно від кількості використовуваних в кожному каналі електродів випускають двохелектродні і чотириелектродні реографи.

Методи та прилади для діагностичних досліджень нервової і м'язової системи

1. Енцефалографія - метод електрофізіологічного об'єктивного дослідження функціонального стану головного мозку, заснований на графічній реєстрації його біопотенціалів. Реєстрована крива коливань біопотенціалів мозку називається електроенцефалограммою. Застосовується для встановлення локалізації патологічного вогнища в головному мозку, диференціального

діагнозу захворювань центральної нервової системи (ЦНС), вивчення механізму епілепсії і виявлення її на ранніх стадіях.

Для отримання потрібної інформації про діяльність головного мозку застосовуються прилади: електроенцефалографи (8-, 16-, 32-канальні); аналізатори биопотенциалів; електроенцефалоскопи.

В останні роки значно зросла необхідність контролю психічного здоров'я людини, що обумовлено істотним зростанням інтелектуальних і психоемоційних навантажень, зростанням темпу життя, достатком стресових ситуацій у виробничій та соціальній сфері. З цією метою застосовуються різні психофізіологічні методи дослідження функцій ЦНС людини: сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, психомоторики.

Психологічні інструментальні прилади застосовуються не тільки в медицині, але і при професійному відборі, в педагогіці, дитячої психоневрології, в побуті в профілактичних і гігієнічних цілях.

У перспективі очікується створення багатопараметричного і багатофункціонального моніторингу (включаючи профілактику, діагностику, терапію, реабілітацію) психоневрологічних порушень.

В даний час розробляються методики і створюється апаратура для вивчення біомагнетізма мозкових структур і серцево-судинної системи, нейромагнетізма і магнітного впливу (слабких полів) на функції мозку. Магнітоенцефалограмми дозволяють отримувати важливу інформацію для вивчення вищої нервової діяльності.

2. Електроміографія - це метод вимірювання функціонального стану скелетних м'язів, заснований на реєстрації виникають в них електричних потенціалів. За допомогою приладу - електроміографа вивчаються рефлекторні реакції рухових систем організму, периферичного нейромоторного апарату, а також проводиться функціональна діагностика периферичних нервів і м'язів.

4.3. Методи та прилади для діагностичних досліджень зовнішнього дихання:

1. Спірографія - це метод визначення об'ємної швидкості споживання кисню і параметрів зовнішнього дихання (частота, хвилинний обсяг вентиляції і ін.).

2. Пульмонографія - акустичний метод локального дослідження легенів, що полягає в реєстрації зміни амплітуди коливань різних ділянок легкого в процесі дихання.

Прилади для ФД легких поділяють на три групи, в тому числі:

1) для інтегрального дослідження легких: метатест, бронхомета-тест, барометатест, спірограф, оксіспірограф, пневмотахометр;

2) для газоаналітических досліджень - газоаналізатори (призначенні для визначення кисню і вуглекислого газу у вдихуваному і видихуваному повітрі);

3) для локальних досліджень: фонопульмограф, фоно-пульмоскоп.

В даний час для аналізу форсованого видиху застосовуються прилади - комп'ютерні аналізатори з пробами бронхопро-вокаторов і бронхолітиков, що здійснюються з використанням відповідного програмного забезпечення і

дозаторів. Вони дозволяють оцінити бронхіальну прохідність, вплив на неї різних факторів, в т.ч. алергенів і лікарських препаратів.

Поступово впроваджуються в медичну практику прилади для оцінки комплексного опору дихання методом форсованих осциляцій, що дозволяють отримати об'єктивні дані про реактивну компоненті опору дихання.

Відзначається тенденція зростання виробництва приладів, що дозволяють оцінити якість життя. Це системи для оцінки максимальної швидкості споживання кисню і анаеробного порога при фізичному навантаженні. Вони застосовуються в різних центрах здоров'я.

## Лекція 5. СИСТЕМА ОТРИМАННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Будь-яке медико-біологічне дослідження пов'язане з отриманням і реєстрацією відповідної інформації. Незважаючи на різноманітність пристрій і методів, що вживаються для цієї мети, можна вказати їх загальні схеми і принципи дії.

### 1. Структурна схема знімання, передачі і реєстрації медико-біологічного інформації

Для того щоб отримати і зафіксувати інформацію про стан і параметри медико-біологічної системи, необхідно мати цілу сукупність пристрій.

**Первинний елемент цієї сукупності** - чутливий елемент засобу вимірювань, званий пристроям знімання, - **неодмінно контактує або взаємодіє з самою системою**, інші елементи знаходяться зазвичай відокремлено від медико-біологічної системи, в деяких випадках частини вимірювальної системи можуть бути навіть віднесені на значні відстані від об'єкта вимірювань.

Структурна схема вимірювального ланцюга зображена на рис. 1.1. Ця схема є загальною і відображає різноманітні реальні системи, що застосовуються в медицині для діагностики та дослідження. У пристроях медичної електроніки чутливий елемент або прямо видає електричний сигнал, або змінює такий сигнал під впливом біологічної системи. Таким чином, пристрій знімання перетворює інформацію медико-біологічного і фізіологічного змісту в сигнал електронного пристрою. У медичній електроніці використовуються два види пристрій знімання: електроди і датчики.

**Завершальним елементом вимірювального ланцюга** є засіб вимірювань, що відображає або реєструє інформацію про біологічній системі в формі, доступній для безпосереднього сприйняття спостерігачем.




Рис. 1.1

У багатьох випадках між пристроям знімання і засобом вимірювань є елементи, які посилюють початковий сигнал (див. гл. 2) і передають його на відстань.

У структурній схемі  $X$  означає певний вимірюваний параметр біологічної системи, наприклад тиск крові. Буквою  $\Gamma$  позначена вихідна величина, наприклад сила струму (mA) на вимірювальному приладі або зсув пищика (мм) на папері реєструючого приладу. Для обчислення повинна бути відома залежність  $Y = f(X)$ .

## **2. Електроди для знімання біоелектричними сигналами**

*Електроди* - це провідники спеціальної форми, що з'єднують вимірювальний ланцюг з біологічною системою.

При діагностиці електроди використовуються не тільки для знімання електричного сигналу, але і для підведення зовнішнього електромагнітного впливу, наприклад в реографии. У медицині електроди використовуються також для надання електромагнітного впливу з метою лікування і при електростимуляції.

До електродів пред'являються певні вимоги: вони повинні швидко фіксуватися і зніматися, мати високу стабільність електричних параметрів, бути міцними, не створювати перешкод, не дратувати біологічну тканину і т.п.

Важлива фізична проблема, що відноситься до електродів для знімання біоелектричного сигналу, полягає в мінімізації втрат корисної інформації, особливо на переходному опорі електрод-шкіра. Еквівалентна електрична схема контуру, що включає в себе біологічну систему і електроди, зображена на рис. 1.2  $\epsilon_b$  - е.р.с. джерела біопотенціалів;  $r$  - опір внутрішніх тканин біологічної системи;  $R$  - опір шкіри і електродів, що контактують з нею;  $K_{ex}$  - вхідний опір підсилювача біопотенціалів).

Для зменшення переходного опору електрод-шкіра намагаються збільшити провідність середовища між електродом і шкірою, використовують марлеві серветки, змочені фізіологічним розчином, або електропровідні пасті. Можна зменшити цей опір, збільшивши площину контакту електрод-шкіра, тобто збільшивши розмір електрода, але при цьому електрод буде захоплювати кілька еквіпотенційних поверхонь (див., наприклад, рис. 1.15) і справжня картина електричного поля буде спотворена.

За призначенням електроди для знімання біоелектричного сигналу поділяють на такі групи:

- 1) для короткочасного застосування в кабінетах функціональної діагностики, наприклад для разового зняття електрокардіограми;
  - 2) для тривалого використання, наприклад при постійному спостереженні за важкохворими в умовах палат інтенсивної терапії;
  - 3) для використання на рухомих обстежуваних, наприклад в спортивній або космічної медицини;
  - 4) для екстреного застосування, наприклад в умовах швидкої допомоги.
- Ясно, що у всіх випадках проявиться своя специфіка застосування електродів: фізіологічний розчин може висохнути і опір зміниться, якщо спостереження біоелектричних сигналів тривалий, при несвідомому стані пацієнта надійніше використовувати голчасті електроди і т.п.




Рис. 1.2

При користуванні електродами в електрофізіологічних дослідженнях виникають дві специфічні проблеми. Одна з них - виникнення гальванічної е.р.с. при контакті електродів з біологічною тканиною. Інша - електролітична поляризація електродів, що проявляється у виділенні на електродах продуктів реакцій при проходженні струму. В результаті виникає зустрічна по відношенню до основної е.р.с.




Рис. 1.3



Рис. 1.4

В обох випадках виникають е.р.с. спотворюють знімається електродами корисний біоелектричний сигнал. Існують способи, що дозволяють знизити або усунути подібні впливу, проте ці прийоми відносяться до електрохімії і в цьому курсі не розглядаються.

На закінчення розглянемо пристрій деяких електродів.


Для зняття електрокардіограм до кінцівок спеціальними гумовими стрічками прикріплюють електроди - металеві пластинки з клемами 1 (рис. 1.3), в які вставляють і закріплюють штири кабелів відведені. Кабелі з'єднують електроди з електрокардіографом. На грудях пацієнта встановлюють грудний електрод 2. Він утримується гумовою присоском. Цей електрод також має клему для штиря кабелю відведені.

У мікроелектродної практиці використовують скляні мікроелектроди. Профіль такого електрода зображенний на рис. 1.4, кінчик його має діаметр 0,5 мкм. Корпус електрода є ізолятором, всередині знаходиться провідник у вигляді електроліту. Виготовлення мікроелектродів і робота з ними представляють певні труднощі, однак такий мікроелектрод дозволяє проколювати мембрани клітини і проводити внутрішньоклітинні дослідження.

## Лекція 6. ДАТЧИКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОГО ІНФОРМАЦІЇ

Багато медико-біологічні характеристики можна зняти електродами, так як вони не відображаються біоелектричним сигналом: тиск крові, температура, звуки серця і багато інших. У деяких випадках медико-біологічна інформація пов'язана з електричним сигналом, однак до неї зручніше підійти як до неелектричної величиною (наприклад, пульс). У цих випадках використовують датчики (вимірювальні перетворювачі).

Датчиком називають пристрій, що перетворює вимірювану або контролювану величину в сигнал, зручний для передачі, подальшого перетворення або реєстрації. Датчик, до якого підведена вимірювальна величина, тобто перший в вимірювальній ланцюга, називається *первинним*.



В рамках медичної електроніки розглядаються тільки такі датчики, які перетворяють вимірювану або контролювану неелектричну величину в електричний сигнал.

Використання електричного сигналу краще, ніж інших, так як електронні пристрої дозволяють порівняно нескладно посилювати їх, передавати на відстань і реєструвати. Датчики поділяються на *генераторні* і *параметричні*.

*Генераторні* - це датчики, які під впливом вимірюваного сигналу безпосередньо генерують напругу або струм. Зазначимо деякі типи цих датчиків і явища, на яких вони засновані:

- 1) *п'єзоелектричні*, п'єзоелектричний ефект;
- 2) *термоелектричні*, термоелектрика;
- 3) *індукційні*, електромагнітна індукція;
- 4) *фотоелектричні*, фотоефект.

*Параметричні* - це датчики, в яких під впливом вимірюваного сигналу змінюється який-небудь параметр. Зазначимо деякі типи цих датчиків і вимірюваний з їх допомогою параметр:

- 1) *ємнісні*, ємність;
- 2) *реостатні*, омічний опір;
- 3) *електромагнітні*, індуктивність або взаємна індуктивність.

У залежності від енергії, що є носієм інформації, розрізняють механічні, акустичні (звукові), температурні, електричні, оптичні та інші датчики.

У деяких випадках датчики називають по вимірюваній величині; так, наприклад, датчик тиску, тензометричний датчик (тензодатчик) - для вимірювання переміщення або деформації і т.д.

Наведемо можливі медико-біологічні застосування зазначених типів датчиків (табл. 1.1).

Датчик характеризується *функцією перетворення* - функціональної залежністю вихідної величини у від вхідних  $x$ , яка описується аналітичним виразом або графіком. Найбільш простим і зручним випадком є прямо пропорційна залежність.

Таблиця 1.1

Датчик	Механічний	Акустичний	Оптичний	Температурний
П'єзоелектричний	АТ	ФКГ	—	—
Термоелектричний	—	—	—	Т
Індукційний	БКГ	ФКГ	—	—
Фотоелектричний	—	—	ОГГ	—
Ємнісний	ФКГ	—	—	—
Реостатний	АД, БКГ	—	—	Т
Індуктивний	ТШ	—	—	—

Примітка. АТ - артеріальний тиск крові; БКГ - балістокардіограма; ФКГ - фонокардіограма; ОГГ - оксігемографія; Т - температура; ДЖ - тиск в шлунково-кишковому тракті.

Чутливість датчика показує, якою мірою вихідна величина реагує на зміну вхідної.

Вона в залежності від виду датчика виражається в *омах на міліметр* ( $\Omega/\text{мм}$ ), в *мілівольтах на кельвін* ( $\text{mV/K}$ ) і т.д. Чутливість послідовної сукупності датчиків дорівнює добутку чутливості всіх датчиків.

Істотними є тимчасові характеристики датчиків. Справа в тому, що фізичні процеси в датчиках не відбуваються миттєво, це призводить до запізнювання зміни вихідної величини в порівнянні зі зміною вхідних. Аналітично така особливість призводить до залежності чутливості датчика від швидкості зміни вхідної величини або від частоти при зміні  $x$  по гармонійному закону.

При роботі з датчиками слід враховувати можливі специфічні для них похибки. Причинами похибок можуть бути:

- 1) температурна залежність функції перетворення;
- 2) гістерезис - запізнювання у від  $x$  навіть при повільній зміні вхідної величини, що відбувається в результаті незворотних процесів в датчику;
- 3) мінливість функції перетворення в часі;




Рис. 1.5

4) зворотний вплив датчика на біологічну систему, що приводить до зміни показань;

5) інерційність датчика (нехтування його тимчасовими характеристиками) і ін.

Конструкція датчиків, які використовуються в медицині, дуже різноманітна: від найпростіших (типу термопари) до складних допплеровських датчиків. Наведемо як приклад дуже простий датчик частоти дихання - реостатний (резистивний).

Цей датчик (рис. 1.5) виконаний у вигляді гумової трубки 1, яка заповнена дрібним вугільним порошком 2. З торців трубки вмонтовані електроди 3. Через вугілля можна пропускати струм від зовнішнього джерела 4.

Якщо трубкою оперезати грудну клітку або, як це зазвичай робиться, прикріпити до кінців трубки ремінь і охопити їм грудну клітку, то при вдиху трубка розтягується, а при видиху - скорочується. При цьому змінюється електричний контакт між частинками вугільного порошку і відповідно змінюється опір датчика. Сила струму в ланцюзі буде змінюватися, що можна зафіксувати, використовуючи відповідну вимірювальну схему.

На закінчення відзначимо, що датчики є технічними аналогами рецепторів біологічних систем.

## Лекція 7. ПЕРЕДАЧА СИГНАЛУ. РАДІОТЕЛЕМЕТРІЯ


Знятий і посиленний електричний сигнал необхідно передати до реєструючого (вимірювального) приладу.

У багатьох випадках електроди або датчики, підсилювач та реєструючий прилад конструктивно оформлені як єдиний пристрій. У цьому випадку передача інформації не є технічною проблемою. Однак вимірювальна частина може перебувати і на відстані від біологічної системи, такі вимірювання відносять до *телеметрії* або навіть кілька вже - до *біотелеметрії*.



Рис. 1.6

Зв'язок між пристроєм знімання і реєструючим приладом при цьому здійснюється або по проводах, або по радіо. Останній варіант телеметрії називають **радіотелеметрією**. Цей вид зв'язку широко використовують в космічних дослідженнях для отримання інформації про стан космічного корабля і його екіпажу, в спортивній медицині - про фізіологічний стан спортсмена під час вправ. Наприклад, за допомогою антени передавача на шоломі спортсмена, що випромінює радіохвилі на відстані 300-500 м (тобто в межах стадіону), можна фіксувати дані про його стан.



**Рис. 1.7**


Радіотелеметрія застосовується також для ендорадіозондовання травного тракту. Розглянемо це питання докладніше. Мініатюрна капсула з радіопередавачем (ендорадіозонд; рис. 1.6) заковтується хворим (рис. 1.7). За виміру частоти передавача приймачем, розташованим поблизу пацієнта, можна вимірювати тиск, ступінь кислотності або лужності, температуру та інші параметри в місці розташування капсули.

На рис. 1.8 показана схема ендорадіозонда для визначення активності травних ферментів. Він складається з трьох основних частин:


1 - джерело напруги, що розміщується в знімній торцевій насадці;

2 - диск, спресований з феромагнітного порошку і частинок, що розчиняються ферментом; 3 - транзистор і інші деталі радіосхеми. Диск розташований в знімній насадці і, так само як джерело напруги, після однократного вживання може бути замінений іншим. Принципова електрична схема генератора представлена на рис. 3.1.

Диск притискається до котушки індуктивності 4 і утворює з нею замкнутий магнітопровід. У міру розчинення диска травними ферментами зменшується індуктивність 1 ланцюга і [см. (18.7)] збільшується частота генератора. Таким чином, по сприймається частоті можна судити про активність ферментів.



**Рис. 1.8**



**Рис. 1.9**

Структурна схема ендорадіозонда зображена на рис. 1.9.

У деяких випадках застосовують такі багатоканальні пристрой, які дозволяють отримувати, передавати і реєструвати одночасно кілька параметрів. Одночасна інформація медико-біологічного характеру істотно розширює діагностичні можливості. В даний час обробка такої інформації проводиться за допомогою обчислювальних машин.

## 1.5. АНАЛОГОВІ РЕЄСТРУЮЧІ ПРИСТРОЇ

Кінцевим елементом технічної схеми, зображененої на рис. 21.1, є вимірювальне (контролює) пристрій, що відображає або реєструє медико-біологічну інформацію.

Під *пристроєм відображення* розуміють пристрій, який тимчасово представляє інформацію, при появі нової інформації колишня інформація безслідно зникає. Такими є, зокрема, стріочні прилади: амперметр, вольтметр і ін. Стріочний амперметр, наприклад, показує силу струму в даний момент і не фіксує її. При зміні сили струму в ланцюзі інформація про колишньому значенні безповоротно втрачається. Для запам'ятовування інформації, яка відображається подібні пристрої, повинні спеціально її фіксувати, що, наприклад, і роблять студенти в фізичній лабораторії, знімаючи показання приладів. Медико-біологічне застосування пристрой відображення досить мало: Електротермометрія опору, частотомір пульсу і ін.

Значно більшого поширення в медичній електроніці отримали *реєструючі прилади*, які фіксують інформацію на будь-якому носії. Це дозволяє документувати, зберігати, багаторазово використовувати, обробляти і аналізувати отриману медико-біологічну інформацію.

Відображають і реєструючі прилади підрозділяють на *аналогові* - безперервні, *дискретні* і *комбіновані*, що поєднують можливості аналогових і дискретних.

Розглянемо докладніше найпоширеніші в практиці медико-біологічних досліджень аналогові реєструючі пристрої. Деякі з них називають також самописними приладами, або самописами.

У медицині, біології і фізіології в основному використовуються наступні способи реєстрації інформації на носії:

- а) нанесення шару речовини (барвника): чорнильно-пір'яна і струепісні системи;
- б) зміна стану речовини носія: фотореєстрація, електрохімічна, Електрофотографічний (ксерографія) і магнітний запис;
- в) зняття шару речовини з носія: закопчена поверхню, тепловий запис.

Найпростішим самописцем, знаходить і сьогодні застосування в фізіологічному експерименті, є *кімограф* (рис. 1.10), що працює від заведеної пружини, або *електрокімограф*, рівномірне обертання барабана якого здійснюється електродвигуном.

Ідея кімографа - рівномірне обертання або переміщення поверхні носія зберігається в переважній більшості сучасних аналогових реєструючих приладів, які фіксують тимчасову залежність досліджуваної величини. Зсув у

пісчік або світлового плями, пропорційне реєструється величиною, є ординатою отриманого графіка (рис. 1.11). Рівномірний переміщення носія (папір, фотоплівка) означає, що абсциса прямо пропорційна часу  $t$ . В результаті отримана крива відображає залежність  $\$y = At\$$ .




Рис. 1.10




Рис. 1.11

Самописні прилади, що використовуються в медичній апаратурі, перетворюють електричний сигнал в механічне переміщення. Фізично вони є гальванометром - високочутливими електровимірювальними приладами, що реагують на досить малу силу струму. У цих приладах струм, що проходить по котушок, дротяної рамці або по петлі, взаємодіє з магнітним полем постійного магніту. В результаті цієї взаємодії рухома частина (магніт, дротова рамка або частини петлі) відхиляється пропорційно силі струму, тобто пропорційно електричному сигналу.

З рухомою частиною з'єднаний пише елемент, що залишає слід на рухому носії запису: спеціальне капілярний перо, або скляний капіляр з соплом в струменевому самописці, або дзеркальце, що відбиває промінь світла або щось інше.

Як приклад на рис. 1.12 схематично зображене струменевий самописець. Тут 1 - електромагніт, через обмотки якого проходить реєстрований електричний сигнал; 2 - постійний магніт у формі циліндра, він жорстко пов'язаний зі скляним капіляром 3. З сопла капіляра 4 під тиском вилітає чорнило, залишаючи слід у, пропорційний відхиленню постійного магніту і, отже, силі струму в електромагніті.

Важливою характеристикою самописця є діапазон частот коливань, які вони встигають реєструвати. Чим більше момент інерції рухомої частини самописця, тим більше запізнювання реєстрації щодо істинного зміни реєстрованої величини, частотна характеристика буде гірше.




Рис. 1.12




Рис. 1.13

Найбільш широкі частотні можливості у аналогових реєструючих приладів, званих *світлопроменевими* (шлейфовими) осцилографами.

Основною частиною світлопроменевих осцилографа (рис. 21.13) є шлейфовий гальванометр  $\Gamma$ , що складається з постійного магніту 1, металевої нитки у вигляді петлі (шлейфа) 2, по якій протікає реєстрований електричний сигнал, і дзеркальця 3. Луч від освітлювача  $\text{O}_{\text{c}}$  падає на дзеркало, відбивається і потрапляє на фотографічне пристрій  $\Phi$ , що складається з рулону фотоплівки і механізму протягування стрічки. Електричний сигнал викликає пропорційне йому відхилення шлейфа гальванометра. Рівномірний протягування фотоплівки створює тимчасову розгортку. Використовуючи спеціальний лічильник часу, на фотоплівці можна отримати мітки.

Такий осцилограф дозволяє реєструвати процеси з частотою приблизно від 0 до 10 кГц, що значно перекриває частотні характеристики медико-біологічного сигналу. В основному випускаються багатоканальні світлопроменеві осцилографи, що дозволяють одночасно фіксувати десятки змінюються величин. Головним їх недоліком є необхідність прояву фотопаперу або фотоплівки. В даний час випускається спеціальний папір, чутлива до ультрафіолетового освітлення. Вона не вимагає спеціальної обробки, проте освітлювач повинен випромінювати потужний пучок ультрафіолетових променів.

У самописних пристроях поряд зі звичайними похибками вимірювальних приладів виникають також похибки, обумовлені записом.

Причинами похибки записи можуть бути неточність роботи механізму переміщення паперу або фотоплівки, запізнювання, викликане інерцією друкарської системи приладу, зміна розмірів паперу під впливом вологості повітря, неточність позначки часу та ін.

Крім Однокоординатний самописців, які фіксують тимчасову залежність, в дослідницькій практиці набули поширення двухкоордінатні самописці.

На рис. 1.14 зображений зовнішній вигляд такого самописця моделі ПДС-21М. При реєстрації поперечна рейка переміщається поступально, її зсув

пропорційний одному з поданих сигналів (параметрів)  $x$ . Уздовж рейки пропорційно зміні другого параметра у переміщається каретка з пищиком. В результаті пісчік здійснює складний рух і залишає на папері графік функції  $y = f(x)$ .




Рис. 1.14

Поряд з аналоговими реєструючими приладами в медичній практиці для фіксування інформації використовуються і такі безінерційні комбіновані пристрої, як *електронно-променеві трубки* (див. 3.4).

Так, наприклад, в портативному *вектор-кардіоскопі* (див. Рис. 1.17) електронно-променева трубка є основним елементом, який відображає, а при додатковому фотографуванні і реєструє електро- і вектор-кардіограми.

Електронно-променева трубка відноситься до групи комбінованих пристройів, так як може відображати (при додатковому фотографуванні - реєструвати) вихідну інформацію не тільки в аналогової, але і в дискретній формі (цифри, букви).

## 1.6. ПРИНЦІП РОБОТИ МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ, РЕЄСТРУЮТЬСЯ БІОПОТЕНЦІАЛІВ

Біоелектричні потенціали є істотним діагностичним показником багатьох захворювань. Тому дуже важливо, по-перше, правильно реєструвати ці потенціали, а по-друге, вміти витягати з вимірювань необхідну медичну інформацію.

Структурна схема медичних приладів, які реєструють біопотенціали, зображена на рис. 1.15. Вона є окремим випадком загальної схеми, показаної на рис. 1.1.

У клінічній практиці біопотенціали відводять поверхневими нашкірними електродами (див. 1.2), запис здійснюється аналоговими реєструючими

пристроями (див. 1.5). Перехід від одних відведенень до інших здійснюється спеціальним перемикачем.




Рис. 1.15

Так як біопотенціали порівняно повільно змінюються з часом, то в приладах зазвичай використовують підсилювачі постійного струму (див. 2.5).

Біопотенціали, що застосовуються в електрокардіографії, мають значення порядку декількох мілівольт, в електроенцефалографії - мікровольт, тому для їх реєстрації необхідно посилення в кілька тисяч разів, що досягається за допомогою многокаскадного посилення.

На рис. 1.16 зображений зовнішній вигляд портативного електрокардіографа на транзисторах типу ЕК-873, призначеного для запису електрокардіограми, а на рис. 1.17 - портативного вектор-кардіоскоп ВЕКС-1п. Цей прилад дозволяє вести дослідження електричної активності серця як методом електрокардіографії, так і методом вектор-кардіографії. Процес спостерігається на екрані електронно трубки, а також може бути сфотографований.

У деяких випадках доцільно одним приладом визначати одночасно ряд параметрів, наприклад біопотенціали, що відводяться від різних точок головного мозку. При цьому використовують багатоканальні пристрої, що складаються з декількох незалежних підсилювачів, реєстрація по всіх каналах фіксується на загальній стрічці. На рис. 1.18 показаний зовнішній вигляд 16-канального енцефалографа ЕЕГ16-01.




Рис. 1.16



Рис. 1.17




Рис. 1.18

При знятті і реєстрації біопотенціалів використовують і деякі допоміжні пристрої, які не представлені структурною схемою на рис. 1.15. До них можна віднести лічильник часу, які визначають масштаб осі  $t$  (див. рис. 1.11). У тих випадках, якщо механізм протягування стрічки забезпечує сувере сталість швидкості переміщення носія, необхідності в лічильник часу немає.

Для визначення біопотенціалів, інакше кажучи, для визначення масштабу осі  $u$  (див. рис. 1.11) в одиницях напруги використовують калібратори напруги. Запис каліброваної напруги роблять до або після запису біопотенціала. При знятті електрокардіограми використовують калібрувальний сигнал, рівний 1 мВ.



Навчальне видання

МЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА ТА МОНІТОРИНГ

Конспект лекцій

**КОСУЛІНА** Наталія Геннадіївна  
**ЧОРНА** Марія Олексandrівна  
**СУХІН** Віталій Володимирович

Формат 60x84/16. Гарнітура Times New Roman  
Папір для цифрового друку. Друк ризографічний.  
Ум. друк. арк. 3,37  
Наклад 50 пр.  
Державний біотехнологічний університет  
61002, м. Харків, вул. Алчевських, 44